

Dynamique des structures : méthodes approchées, cinématiques ; Analyse Modale ; Recalage de Modèle

Jean-Michel Génevaux

▶ To cite this version:

Jean-Michel Génevaux. Dynamique des structures: méthodes approchées, cinématiques; Analyse Modale; Recalage de Modèle. École d'ingénieur. Ecole Nationale d'Ingénieurs du Mans, France. 2013. cel-00611705v14

HAL Id: cel-00611705 https://cel.hal.science/cel-00611705v14

Submitted on 23 Nov 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Dynamique des structures : méthodes approchées, cinématiques ; Analyse Modale ; Recalage de Modèle

Ensim

https://umtice.univ-lemans.fr/course/view.php?id=9253

numéro d'anonymat :



JM Génevaux

November 20, 2023

Contents

	Situation de ce cours et objectifs.	4
2	Capacités, note.	5
	2.1 Capacités	5
	2.2 Des capacités à la note, aux savoir-faire, compétences et bloc de compétences	5
3	Méthode de travail	8
	3.1 Modalités de formation	9
	3.1.1 Formation par CRAIES ou CRABES	9
	3.2 Conseils aux référentes	11
	3.3 Modalités d'évaluation des capacités.	12
	3.3.1 Évaluation par examen individuel	12
	3.3.2 Évaluation par ceinture individuelle	12
	3.4 Absence	15
4	Prérequis de dynamique des structures : Calculer la matrice de masse, de rigidité e 4.1 Extrait de cours	t d'amortissement o 17 27 29
5	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem	ent d'un point d'un
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques	ent d'un point d'un 32
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35 37
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35 37 40
5 6	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct 6.1.1 Définition 6.1.2 Exemple pour une structure discrète 6.1.3 Principe de meilleur approximation de la valeur propre 6.1.4 Détermination par récurrence du premier mode 6.1.5 Exemple pour une structure continue 6.2 Méthode de Rayleigh -Ritz 6.2.1 Principe	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35 37 40 40
5	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35 37 40 40 41
5	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35 37 40 40 41 44
5	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35 37 40 40 40 41 44 46
5	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct 6.1.1 Définition 6.1.2 Exemple pour une structure discrète 6.1.3 Principe de meilleur approximation de la valeur propre 6.1.4 Détermination par récurrence du premier mode 6.1.5 Exemple pour une structure continue 6.2 Méthode de Rayleigh -Ritz 6.2.1 Principe 6.2.2 Exemple pour une structure discrète 6.2.3 Cas d'une structure continue 3D 6.2.4 Cas d'une structure continue 1D 6.2.5 Cas d'une structure continue 2D	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35 37 40 40 40 41 44 46 49 5
56	Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacem Méthodes approchées cinématiques 6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct	ent d'un point d'un 32 32 32 33 33 35 37 40 40 40 41 44 46 49 54 52

7	Ana	alyse modale 5	7
	7.1	objectifs	57
	7.2	modèle à 1 degré de liberté 5	58
		7.2.1 rappels de terminologie	58
		7.2.2 image des paramètres $\ldots \ldots \ldots$	60
		7.2.3 extraction des paramètres modaux	53
	7.3	pour un modèle à plusieurs degrés de liberté	0
		7.3.1 validité de l'hypothèse d'unicité locale du degré de liberté	0
		7.3.2 résidus des modes non analysés	0
		7.3.3 méthodes d'extraction des paramètres modaux : multiple degrés de liberté (MDOF) 7	0
	7.4	Techniques de mesure de mobilité	'9
		7.4.1 préparation de la structure	'9
		7.4.2 excitation de la structure	30
		7.4.3 fixation à la structure $\ldots \ldots $	31
		7.4.4 capteurs	32
		7.4.5 calibration	39
		7.4.6 annulation de masse $\dots \dots \dots$	00
		7.4.7 mesure des mobilités en rotation)1
		7.4.8 mesure de structures non-linéaires)1
8	Rec	calage entre modèle et expérience 9	4
	8.1	Modélisation éléments finis	94
		8.1.1 Le calcul des sensibilités	94
		8.1.2 Estimation d'erreur	94
	8.2	Comparaison des résultats numériques et des résultats expérimentaux 9	05
		8.2.1 Le critère d'adéquation modale (modal assurance criterion, MAC) 9	05
		8.2.2 Test d'orthogonalité)5
		8.2.3 Optimisation des paramètres d'un modèle pour le faire coïncider à des résultat expérin	mentaux. 96
		8.2.4 Le passage d'un mode expérimental complexe à un mode réel 9)7
		8.2.5 Réduction de modèle	18
		8.2.6 Expansion de modèle	9
	8.3	Un exemple de publication récente dans ce domaine	9
		8.3.1 Updating of finite element models using vibration tests	9
	-		-

9 Feedback

Si vous êtes l'une des 596 personnes par mois qui téléchargent ce polycopié sur archives-ouvertes.fr, et que vous passez par Le Mans, venez m'offrir un café (sans sucre)... et on en profitera pour parler du contenu afin de l'améliorer.

Jean-Michel

Chapter 1

Situation de ce cours et objectifs.

Tous les documents (cours, td, tp , examens, corrigés, qcm) relatifs à ce cours sont disponibles sous http://umtice.univ-lemans.fr/course/view.php?id=403

Dans les cours précédents de dynamique des structures, ont été posées les fondements des méthodes d'analyse des vibrations. Une fois la mise en équations faite, par l'écriture de l'équation dynamique locale (d'une corde, d'une poutre, d'une membrane ou d'une plaque) ainsi que des conditions aux limites, des solutions analytiques étaient recherchées de façon exactes. Par chance (ou par compétence de l'enseignant), les exemples traités possédaient la sympathique propriété qu'il existait une solution explicite au système d'équations. Ce n'est évidemment pas toujours le cas. Ceci est d'autant plus vrai que l'on considère une cinématique de l'élément de structure élémentaire de plus en plus complexe, afin de prendre en compte les effets de cisaillement transverse ou la perte de l'orthogonalité de la normale au repos avec la fibre ou le feuillet moyen.

Nous aborderons tout d'abord la méthode de Rayleigh-Ritz, qui est applicable à des structures discrètes ou continues, et nous ne l'appliquerons qu'à des cinématiques déjà connues de vous.

Les méthodes d'analyse modale ont été présentées dans l'autre partie de ce module par François Gautier. Un ancien polycopié sur la même thématique est néanmoins présent dans ce document.

Vous disposez alors de mesures de qualité, de modèle de qualité, et lorsque vous les confrontez... bien évidemment, les résultats sont significativement différents. Il faut donc trouver un moyen de confronter ces résultats et d'améliorer le modèle. C'est l'objet du chapitre 8, qui traite des méthodes de recalage de modèle, mais seuls les concepts de base seront introduits.

Nous n'aborderons pas dans ce cours les méthodes numériques de résolution de problème aux valeurs propres. Nous invitons le lecteur à se reporter au cours de Nicolas Joly. Néanmoins, si le temps le permet, nous pourrons aborder les méthodes étagées, de réduction et de sous-structuration, que vous utilisez déjà par l'intermédiaire des codes de calcul.

Certaines séances nécessiteront l'utilisation de calcul numérique (je préconise l'utilisation de Scilab) ou de calcul formel (je préconise l'utilisation de Maxima "wxmaxima").

Jean-Michel Génevaux

Chapter 2

Capacités, note.

2.1 Capacités

L'enchaînement des capacités est visible sur la figure 2.1.

- 1. 711, dds jaune 0 pts : Calculer la matrice de masse, de rigidité et d'amortissement d'une structure discrète.
- 2. 813, sdp verte 0 pts : déterminer un élément du torseur de déplacement d'un point d'une structure isostatique et les exprimer en fonction du chargement.
- 3. 911, jaune 6 pts : Déterminer de façon approchée la première ou deuxième fréquence propre d'une structure discrète et sa forme propre associée.
- 4. 912, orange 6 pts : Déterminer de façon approchée la première ou deuxième fréquence propre d'une structure continue et sa forme propre associée.
- 5. 913, verte 6 pts : Déterminer de façon approchée les premières fréquences propres d'une structure mixte et les confronter à celles déterminées expérimentalement.
- 6. 914 rouge, 2 pts : travailler régulièrement afin de valider les capacités jaune et orange dans un délai temporel au dessus du gabarit présenté figure 2.2.

Les capacités dds jaune et sdp verte qui sont des prérequis de ce cours et que vous auriez dû valider les semestres précédents, ne rapportent pas de points. Par contre, dds jaune est obligatoire de les détenir pour accéder à la capacité jaune et sdp verte pour accéder à la capacité orange, comme le montre la figure 2.1.

2.2 Des capacités à la note, aux savoir-faire, compétences et bloc de compétences

L'interfaçage avec les modalités de contrôle des connaissances nécessite, hélas, une note... (Relire l'invariant pédagogique 19 de Célestin Freinet [15]). Une taux de réussite est associé à chaque capacité. En mode ceinture, un taux de 75% est nécessaire pour accéder aux capacités filles.

Pour la modalité ceinture, le cumul de vos points obtenus aux ceintures, en tenant compte du coefficient ndp pour la ceinture refaite en mode surveillé (voir chapitre suivant),

$$n_{mad} = \left(\sum_{i=jaune, orange, verte} t_i\right) ndp + t_{rouge}.$$
(2.1)



Figure 2.1: L'arbre des capacités de l'Ensim au 8 novembre 2023 (plus d'informations sur https://umtice.univ-lemans.fr/course/view.php?id=2619). Les capacités de ce cours sont les 911, 912, 913 et 914. Les capacités prérequises sont les 711 et 813.



Figure 2.2: Pour valider la capacité rouge 914, l'obtention temporelle des capacités de ce cours doit se situer au dessus de la zone rouge.

Nous transmettrons les capacités que chacun d'entre vous a validées, aux collègues des enseignements à venir qui ont comme prérequis des capacités de ce module.

Les capacités de cette matière sont concaténées avec les capacités des autres matières de cette UE afin de d'abonder les savoir-faire, puis les compétences, puis les blocs de compétences... mais c'est une autre histoire.

Chapter 3

Méthode de travail

Avant toute chose, visionnez

https://www.youtube.com/watch?v=RVB3PBPxMWg,

pour mettre en place une méthode d'apprentissage qui vous fera rentabiliser au mieux 1 heure de travail personnel... ce qui vous laissera du temps pour aller au cinéma, lire un livre, organiser une fête, etc.

Après visionnage, il est temps de construire votre boite de Leitner et vos cartes mentales. Personnellement, j'utilise "anki" pour gérer ma boite de Leitner et je construis mes cartes mentales avec "freeplane".

https://apps.ankiweb.net/,
https://docs.freeplane.org/,

Le choix de votre méthode de formation et de méthode d'évaluation se fait au cours de la première séance. Une fois les choix faits, vous ne pouvez plus les modifier.

Deux modalités de formations sont proposées au choix de chaque étudiante :

- formation par CRAIES (Coopérons à notre Rythme d'Apprentissage Individualisé, Efficace et Sympathique) : Travail sur polycopié de cours, visionnage de vidéos, questionnements, analyse des réponses de l'enseignant, travail sur exercices ciblés (brevets) en présence d'autres étudiantes travaillant sur le même exercice, positionnement de sa progression personnelle en terme de brevet par rapport à l'ensemble de la promotion.
- formation par CRABES (Ceintures à notre Rythme, Aidé par des Brevets et d'Efficaces Sources)
 : Travail sur un sujet de ceinture (tentative 0), donc choix des exercices ciblés (brevets) pour se former à la résolution de la ceinture, et donc choix de sources (lectures et/ou vidéos) pour se former à la résolution de brevet.

Pour les AJAC, à partir de septembre 2023, la formation se fait obligatoirement par CRABES en groupe d'au maximum 3 étudiantes, le groupe rédige une réponse commune, l'enseignant corrige et leur fait part de ses remarques.

Deux modalités d'évaluations des capacités sont proposées au choix de chaque étudiante :

• évaluation par un examen le jour J,

 évaluation par ceintures : demande de sujet de ceintures, rédaction individuelle de réponse en travail à la maison, rendu de copie, accès aux ceintures chaînées suivantes si réussite suffisante. Test d'antidopage final le même jour J.

Nous vous souhaitons une bonne découverte, une intéressante confrontation des modèles que nous développerons lors de cette formation à la réalité des essais effectués en travaux pratiques, et bien sûr... une bonne coopération entre vous, sauf lors de la validation de capacités.

3.1 Modalités de formation

Quelle que soit la modalité de formation que vous choisissez, vous aurez à votre disposition sur la page https://umtice.univ-lemans.fr/course/view.php?id=2860

- le lien vers le polycopié de cours,
- le lien vers le polycopié de brevets,
- les liens vers les réponses de 1-4-tous

Il y a plusieurs vidéos qui ne nous concernent pas du tout et des pages auxquelles vous vous référez qui ne sont pas les mêmes que dans notre poly... La réponse est dans la vidéo 317 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=317. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Doit-on connaître toutes les formules du poly ? La réponse est dans la vidéo 060 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=060. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

A quelle vitesse doit-on avancer dans le polycopié, dans les exercices... ? La réponse est dans la vidéo 233 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=233. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

3.1.1 Formation par CRAIES ou CRABES

L'entrée en formation se fait à l'aide du polycopié de cours.

Les séances de CRAIES et CRABES s'appuient sur :

- un polycopié de cours dans lequel sont inclus des liens vers des vidéos à visionner et des suggestions d'exercices à faire, appelé brevets,
- d'un graphe des étapes de formation (brevets) (Fig. 3.1).

Elle mixe une école mutuelle et un apprentissage à son rythme.

Comment lier l'école mutuelle et l'apprentissage à son rythme La réponse est dans la vidéo 311 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=311. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.



Figure 3.1: Parcours de formation en méthode CRAIES : les numéros représentent les brevets, le fond de couleur la capacité travaillée.

Les phases de travail

Les séquences d'enseignement sont divisées en plusieurs parties :

- 1. Avant la séance, lecture de quelques pages du polycopié et visionnage des vidéos indiquées dans ces quelques pages. En tant que lectrice, cochez les paragraphes où vous avez une question et écrivez votre question dans la marge.
- 2. Une phase de questions/réponses est faite : l'enseignant demande pour quelques pages si une étudiante a une ou plusieurs questions et s'assure que ses réponses sont suffisamment explicites. Pendant cette phase, une étudiante prend le rôle de cameraman, une autre de secrétaire pour noter la question.
- 3. Parfois une activités de la forme 1-4-tous est animée par l'enseignant, soit à propos d'une structure réelle, soit sur une méthodologie de résolution. Il vous est posé une question à laquelle vous répondrez en 3 temps : 4 minutes de réflexion personnelle, 4 minutes de confrontation d'idées par groupe de 4, puis mise en commun collective sous le format : "Nous pensons que ... et nos raisons sont les suivantes ...".
- 4. La salle est ensuite mise en configuration de travail personnel avec 3 zones : la zone de travail CRAIES, la zone de travail CRABES, la zone de consultation des corrigés ou de l'enseignant. Afin que chacun puisse se concentrer sur son travail, si vous échangez avec vos voisins, merci de le faire en chuchotant.
 - formation par CRAIES : Une phase d'exercices (brevets) est alors faite, à votre rythme. Pour plus d'efficacité asseyez-vous avec les étudiantes qui font le même brevet. Une banque de brevets regroupe l'ensemble des exercices. Ils ont été écrits suite aux erreurs rencontrées les plus fréquemment dans les copies d'examen. Cette banque de brevets concerne l'ensemble des trois années de formation à l'ENSIM et certaines formations à l'UFR. Des leporello de différentes couleurs sont à votre disposition avec sur chaque page soit la correction du brevet soit le prénom de la référente. Les brevets sont en effet de deux natures :
 - avec correction accessible : la correction de l'enseignant est consultable dans la salle, dans une zone dédiée où smartphone et stylo sont interdits, afin que vous puissiez comparer à votre tentative de résolution, comprendre ce qu'il vous reste à faire, et retourner à votre place pour le faire.
 - avec référente : une référente est tiré-e au sort lors de la première séance au sein de chaque groupe td et vous chercherez de l'aide auprès d'elle. Il est possible de transmettre ce rôle

de référente entre étudiante avec accord des deux personnes. Une étudiante ne peut être référente que d'un seul brevet à la fois.

• formation par CRABES : Vous travaillez en équipe formée par l'enseignant, sur un sujet (tentative 0 d'une ceinture) qui indique les brevets qu'il est pertinent de savoir faire. Chaque brevet indique les paragraphes du polycopié qu'il est pertinent de lire incluant des vidéos à visualiser. Cinq étudiantes, regroupées autours d'un tableau, résolvent collectivement la ceinture tentative 0... au rythme de ce groupe. Les groupes changent pour la préparation de la ceinture suivante.

L'enseignant est à votre disposition pour vous aider. Lorsque vous sollicitez une aide à propos du brevet 213 ou de la ceinture jaune 0, posez le chevalet "213" ou "jaune" dans la file de demande d'aide (à moins qu'il n'y soit déjà). Lorsque l'enseignant aborde cette aide, il annonce à haute voix "Aide sur le brevet 213". Venez alors expliquez votre difficulté, ou venez écouter la réponse.

5. Les trois dernières minutes d'une séquence sont utilisées, pour compléter la fiche de feedback à propos de cette séance sur

```
https://sondage.univ-lemans.fr/limesurvey/index.php/928161?lang=fr
```

ou en flashant le qrcode en fin de polycopié avec votre smartphone. Vous serez autorisée à sortir de la salle si

- vous avez posé votre brique LEGO sur le graphe de progression a proximité de la tuile comportant le numéro du brevet sur lequel vous êtes en train de travailler. Ce plateau vous permet de savoir instantanément quelle est votre progression par rapport à celle de la promotion.
- vous montrez l'écran de votre smartphone à l'enseignant avec la page de fin de quiz de feedback.

Est-ce que vous allez faire cours ? La réponse est dans la vidéo 062 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=062. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Je n'ai pas fini de lire le polycopié. Est-ce grave ? La réponse est dans la vidéo 073 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=073. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Existe-t-il un polycopié pour les brevets ? La réponse est dans la vidéo 273 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=273. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

3.2 Conseils aux référentes

Si vous êtes "référente", merci de veillez à respecter ces conseils. Si vous êtes "apprenante", merci de signaler à la référente qu'elle ne respecte pas ces conseils : vous l'aiderez à prendre la bonne posture afin que vous appreniez le plus efficacement possible.

Quelques conseils au référent :

- Commence par demander "Tu en es où ? Qu'est ce que tu as déjà fait ? A quoi ça te fait penser ? Raconte ce que tu as compris du problème.". Essaye de parler moins de 10% du temps. Cela permet de l'aider juste là où elle en a besoin.
- Fais écrire l'étudiante plutôt que de le faire à sa place.

- Si tu dois faire l'exercice car l'étudiante n'écrit pas, essaye de le faire travailler sur un exercice jumeau : changer les fonctions, les conditions aux limites, les valeurs numériques... Par exemple en math, si l'étudiant doit dériver $f(x) = 2x \cos(x)$, lui faire dériver $g(x) = 5x \sin(x)$.
- Quand tu as expliqué quelque chose, demande à l'étudiante de réexpliquer ce que tu viens de faire.
- Se taire quand elles ont redémarré pour les laisser faire.

Qu'est-ce qu'un étudiant référent d'un brevet ? La réponse est dans la vidéo 085 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=085. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

3.3 Modalités d'évaluation des capacités.

L'évaluation est faite par la validation de capacités. Le chaînage des capacités testées est indiqué figure 2.1 . Un taux de réussite t_i est associé à chaque capacité i.

3.3.1 Évaluation par examen individuel

Si vous optez pour une évaluation par un examen classique de 1h15 officiellement (mais vous pourrez rester plus longtemps dans la salle), des sujets d'examens et leur corrigés sont disponibles sur

http://umtice.univ-lemans.fr/course/view.php?id=403.

Si tu n'es pas détentrice des capacités prérequises, tu peux valider celles-ci par ceintures avant le jour de l'examen.

Si, le jour de l'examen, tu es détentrice de la capacité dds jaune et sdp verte, ton l'examen comportera 3 questions mad : jaune, orange, verte (20/3 points chacune). Si tu es détentrice de la capacité dds jaune mais pas de la sdp verte l'examen comportera 3 questions : mad jaune (20/3 points), sdp verte (0 point), mad orange (20/3 points) : ta note maximale est donc de 40/3. Si tu n'es pas détentrice de la capacité dds jaune id la sdp verte l'examen comportera 3 questions : dds jaune (0 point), mad jaune (20/3 points) : ta note maximale est donc de 20/3.

Faire dans votre copie au moins une erreur d'homogénéité implique un malus de 4 points en 4A et 8 points en 5A pour l'ensemble de l'examen, au moins une erreur d'écriture incomplète (manque d'une base, d'un point, d'une unité dans un résultat final), implique un malus de 2 points pour l'ensemble de l'examen.

3.3.2 Evaluation par ceinture individuelle

Pour les ceintures, un taux de réussite t_i est calculé à partir du produit de 5 valeurs :

$$t_i = t_m t_r t_h t_u t_e \tag{3.1}$$

avec,

- t_m pour la méthode : 1 si la méthode est parfaite, 0.8 si il y a une imprécision dans la méthode, 0.5 si il y des erreurs dans la méthode, 0 si la méthode n'est absolument pas maîtrisée.
- t_r pour les résultats : 1 si les résultats finaux sont corrects, 0.8 si l'un des résultats finaux présente un écart inférieur à 10% par rapport à la valeur correcte, 0 si l'un des résultats présente un écart supérieur à 10% par rapport à la valeur correcte.
- t_h pour l'homogénéité : 1 si aucune erreur d'homogénéité n'est détectée, 0 sinon.
- t_u pour les unités : 1 si tous les résultats numériques finaux sont suivis par des unités, 0 sinon.

• t_e pour l'écriture : 1 si tous les torseurs précisent le point et les axes et si tous les vecteurs et tenseurs sont notés avec des flèches ou doubles barres, 0.5 sinon.

En fonction de t_i l'accès aux capacités chaînées suivantes est ou non possible.

- Si $t_i >= 0.75$, la capacité est acquise, vous ne pouvez pas la refaire pour améliorer votre score à cette capacité, vous accéder aux capacités chaînées suivantes.
- Si $0.75 > t_i >= 0.50$, la capacité n'est pas acquise, vous pouvez faire la tentative suivante de cette capacité, ou tenter un "bon-sang-mais-c-est-bien-sûr" pour améliorer t_i . Pour cela, vous posez dans la file d'aide un chevalet "bon-sang-mais-c-est-bien-sûr", lorsque vous êtes appelé, vous expliquez oralement en moins de 3 minutes à l'évaluateur ou l'évaluatrice, "votre erreur", "ce qu'il fallait faire" et "les conséquences dans la suite de la copie", s'il ou elle est convaincu-e que vous avez bien compris votre erreur, il ou elle pourra alors vous affecter $t_i = 1$.
- Si $0.5 > t_i$, la capacité n'est pas acquise, vous devez faire la tentative suivante de cette capacité.

Vous pouvez tenter d'obtenir une capacité lorsque vous vous sentez prête à le faire. Vous ne pouvez tenter qu'une capacité à la fois. Vous pouvez tenter une capacité au maximum 3 fois. Si au bout de 3 tentatives, vous ne la détenez pas, vous pouvez tenter la ou les capacités n + 1 suivantes. L'obtention d'une capacité de niveau n + 1 vous attribue alors la capacité de niveaux n + 1 et n.

Le passage d'une ceinture en autonomie, à votre rythme, jusqu'à 10 jours avant le jour J de l'examen.

• Vous vous connectez sur moodle au module "capacités à l'ensim".

https://umtice.univ-lemans.fr/enrol/index.php?id=262

- Vous téléchargez la copie de réponse associée à cet enseignement,
- Sur cette copie, à coté de la déclaration suivante : "Je m'engage sur l'honneur à n'évoquer avec personne le contenu du sujet de passage de cette ceinture. Cependant, dans le cas où je ne réussirais pas à l'obtenir, j'ai compris pouvoir discuter de mon travail avec les étudiantes ayant acquis cette ceinture. Si l'enseignant à la preuve que je n'ai pas respecté mon engagement (j'ai admis le nonrespect, je suis incapable de refaire la ceinture en mode surveillé...), un rapport de fraude est fait par l'enseignant et transmis au directeur de l'école qui transmets à la commission de discipline de l'université. L'enseignant y demandera que je ne puisse plus passer de ceintures en autonomie.", vous écrivez "lu et approuvé" et vous signez. Cela permet à vos camarades de faire une mesure "libre et non faussée" de leurs savoirs scientifiques et non de leur "capacité de mémorisation"... ou de (risquée) recopie.
- Vous composez de façon individuelle en dehors des séances d'enseignement.
- Vous photographiez le sujet et votre réponse, construisez un seul document pdf comportant les images dans cet ordre et le déposez sur la page umtice de rendu de ceintures. Veillez à le déposer dans la bonne rubrique cours-couleur-tentative : cela classe les ceintures et permet à l'enseignant de corriger en rafale les mêmes ceintures et donc de vous donner un feedback plus rapide. Une copie déposée dans une mauvaise rubrique ne sera pas corrigée.
- L'enseignant ou l'enseignante, via la plateforme moodle vous donne accès à votre copie sur laquelle il ou elle a entouré les erreurs détectées et vous transmets les 5 taux $(t_m, t_r, t_h, t_u, t_e)$.
- Le jour de l'examen, il vous est demandé de refaire en mode surveillé une ceinture que vous avez validée : vous recevez le même sujet à quelques détails numériques près.
- Le correcteur ou la correctrice, affectera à votre copie surveillée les 2 taux surveillés (t_{ms}, t_{rs}) .

- Si $t_{ms} >= t_m$ et $t_{rs} >= t_r$, le "coefficient-non-dopé-e" est cnd = 1.
- Si $t_{ms} >= t_m$ et $t_{rs} < t_r$, le "coefficient-non-dopé-e" est cnd = 0.5.
- Si $t_{ms} < t_m$, le "coefficient-non-dopé-e" est cnd = 0.25. Vous ne pourrez plus faire de validations par ceintures pour le reste de votre scolarité.

Des ceinture ? Des quoi ? La réponse est dans la vidéo 540 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=540. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Pourriez-vous nous renseigner sur l'utilisation de WXMaxima ? Et nous préciser si on peut l'utiliser dans le cadre des ceintures. La réponse est dans la vidéo 306 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=306. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Comment récupère-t-on les ceintures échouées et corrigées ? La réponse est dans la vidéo 288 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=288. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Après la dernière séance, où pourra-t-on jeter les dés ? La réponse est dans la vidéo 503 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=503. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Vos validations/échecs aux capacités vous seront transmises par courriel via la plateforme moodle. La validation débloquera le sujet des capacités chaînées suivantes, la non-validation, le sujet de la tentative suivante.

Quelle est la cause de la mention "bof", pour la capacité "homogénéité des équations" ? La réponse est dans la vidéo 272 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=272. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Pour la formation à l'Ensim, si on échoue 3 fois à la compétence orange, et que l'on valide la compétence bleue, cela valide-t-il la compétence orange et donc on récupère les points de celle-ci? La réponse est dans la vidéo 290 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=290. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Comment récupère-t-on les ceintures échouées et corrigées ? La réponse est dans la vidéo 288 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=288. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Étre détenteur d'une capacité, implique qu'en tant qu'expert de celle-ci, tout comme l'enseignant, vous aidiez vos camarades à l'obtenir. Votre dialogue doit porter sur un exemple similaire proposé par le demandeur d'aide. Il ne doit pas porter sur l'exemple qu'il a à résoudre. Vous l'orientez sur les brevets afférents, en répondant à leur questions sur ces brevets, en insistant sur des points qui vous ont éventuellement fait rater cette capacité dans des tentatives précédentes. Vous ne dévoilez pas le contenu du sujet de la capacité ni les réponses.

"C'est arrivé près de chez vous" : L'exemple d'étudiants qui "travaillent à 3 pour résoudre un sujet de capacité, recopie chacun sur une feuille la réponse qu'ils ont élaborée collectivement, rendent le même jour à la même heure leur feuilles en espérant ne pas faire 6", ne respectent pas les règles. En cas de détection par l'enseignant, le passage par ceintures est arrêté pour eux et dans le reste de leur scolarité, ils feront des examens dans les modules à venir.

ENSIM Ecole d'ingénieurs Le Mans Université Vingt-trois euro Payer contre ce chèque, non endossat à Trésor Public (po	A réd Ecole d'ingénieurs Le Mans Université Vingt-trois euros Payer contre ce chèque, non endossable, sauf au profit d'une banque ou de tout établissement admis à être endossable par la loi Trésor Public (pour remboursement des frais engagés)		
Payable en France Ensim-banque	1234567890 A	Le	
Rue Aristote	Nom :		
72000 Le Mans	Prénom : Année :		
TEL. 0243833000	Enseignement :		

Figure 3.2: Chèque d'absence.

3.4 Absence

Le conseil d'administration a voté l'obligation d'être présent aux séances d'enseignement.

Il me semble plus pertinent que l'obtention des capacités de base soit obligatoire pour justifier les 14 000 euros par an que la nation verse pour vous former grâce aux impôts récoltés en France. Via la TVA, vous-même, payez des impôts.

Ne pas venir à une séance de 1h1/4, représente donc un gaspillage de 23 euros... sauf si vous travaillez à la maison et que vous atteignez les capacités de base.

Pour concrétiser ceci auprès des étudiantes non alternants, la méthode suivante est utilisée :

- en début de séance, une feuille d'émargement circule : le nombre de signatures doit correspondre au nombre de présents,
- l'enseignant compte le nombre d'absences de chaque étudiante,
- le jour du jury, les capacités acquises par chaque étudiante sont figées,
- pour une étudiantes qui a été détectée absente et qui a les capacités de base (qui donnent une note supérieure à 10/20), il ou elle a rempli son contrat... et je lui souhaite une agréable suite de formation.
- pour une étudiante qui a été détectée absente, mais qui n'a pas les capacités de base, elle est considérée comme n'ayant pas rempli son contrat. Pour rembourser les contribuables,... choisissons les contribuables sous statut étudiant à l'Ensim, je lui demande de verser 23 euros par absence à la cafétéria de l'Ensim, ce qui permettra que la cafétéria offre gratuitement, par absence remboursée, 57 cafés ou 19 café+viennoiserie à qui le demande (dont l'étudiante absente).

Je ne citerai que Bernard Friot : "C'est le salaire qui mérite travail.", France Culture, mardi 4 avril 2023, 7h40, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-matins

Je m'étonne que vous osiez demander de l'argent à un étudiant, par un chèque de 23 euros ! La réponse est dans la vidéo 256 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=256. Regarde-la, puis évalue son intérêt en cochant une case à la dernière page du polycopié.

Bibliography

- Batoz, JL Dhatt, G Modélisation des structures par éléments finis : volume 2 : poutres et plaques Hermès, Paris, 1990
- [2] de Coulon, F Théorie et traitement des signaux Dunod, 1984
- [3] Ewins, DJ Modal testing: theory and practice Wiley and sons, 1994, cote BU le Mans 534.08 EWI
- [4] M.I. Friswell J.E. Mottershead, Finite Element updating in structural dynamics, *Kluwer Academic Publishers*, Netherland.
- [5] Géraldin, M Rixen, D Théorie des vibrations : application à la dynamique des structures 2nd édition Masson Recherches en Mécanique
- [6] Gmür, T Dynamique des structures : analyse modale numérique Presses polytechniques et universitaires romandes 1997
- [7] Joly, N Analyse numérique cours ENSIM 2A, janvier
- [8] P. Ladevez, D. Nedjar, M. Reynier, 1994, Updating of finite element models using vibration tests AIAA-journal, 32 (7): 1485-1491
- [9] Lalane, M Berthier, P Der Hagopian, J Mécanique des vibrations linéaires Masson,
- [10] Maillet, D Schmitt, JF Vibrations mécaniques linéaires : méthodes exactes cours de 2nd année de l'ENSEM, 1998
- [11] Pascal, JC Vibration des systèmes continus cours ENSIM 2a option vibration, décembre 2000.
- [12] Pascal, JC Vibrations et Acoustique 1 cours ENSIM 2a, janvier 2000.
- [13] Piranda, J Analyse Modale Expérimentale, 2000.
- [14] S. Graham Kelly, Fundamentals of Mechanical Vibrations
- [15] J.M. Génevaux A. Pelat, Une pédagogie participative en école d?ingénieur (alias Freinet 5CH), formation pédagogique de l'Université du Maine, mars 2014, https://cel.archives-ouvertes.fr/???

Chapter 4

Prérequis de dynamique des structures : Calculer la matrice de masse, de rigidité et d'amortissement d'une structure discrète

Le polycopié d'enseignement de dynamique des structures de Charles Pézerat est disponible via le lien :

https://umtice.univ-lemans.fr/course/view.php?id=7372

Vous pouvez aussi vous former à l'aide des sections suivantes, extraites de ce polycopié pour la capacité 711 : Calculer la matrice de masse, de rigidité et d'amortissement d'une structure discrète.

4.1 Extrait de cours

Les extraits de cours de dynamique des structures sont présentés figures 4.1 à 4.9.

Vibrations des Systèmes Discrets

Charles PEZERAT charles.pezerat@univ-lemans.fr

III. Systèmes à N degrés de libertés non dissipatif - régime libre

3.1 Description du système à N degrés de liberté

On considère maintenant un système non dissipatif (sans amortissement) qui possède N masses (N quelconque) reliées entre elles par des ressorts. La figure 3.1 montre l'exemple d'un système à N degrés de liberté. On parle ici de N degrés de liberté, puisqu'il y a N mouvements qui correspondent aux mouvements des N masses. On voit que dans un tel système, le mouvement d'une masse va jouer sur le mouvement de l'ensemble des autres masse. Les N masses sont donc couplées. L'objectif de cette section est donc de calculer les mouvements des N masses, en régime libre.



Figure 3.1 : représentation graphique d'un système à N degrés de liberté (N ddls) les flèches représentent les deux mouvements possibles (une seule direction) $x_i(t)$ indique le déplacement de la masse n°i.

3.2 Equation du mouvement en régime libre (sans efforts extérieurs)

Pour pouvoir calculer le mouvement des N masses, il faut revenir au principe fondammental de la mécanique, à savoir que la somme des forces qui s'exercent sur un objet correspond à la masse de l'objet multipliée par son accélération $(\sum \vec{F} = m \vec{\gamma})$. Ici, on étudie le mouvement dans une direction de N objets, il faut donc écrire N équilibres dynamiques (attention aux signes !) :

$$\underbrace{\text{équilibre masse 1}}_{\text{effort ressort 1 sur masse 1}}: \underbrace{-k_1 x_1(t)}_{\text{effort ressort 2 sur masse 1}} \underbrace{-k_2 (x_1(t) - x_2(t))}_{\text{effort ressort 2 sur masse 1}} = m_1 \ddot{x}_1(t),$$
(3.1)

Figure 4.1: Extrait du cours de dds, p1.

$$\underbrace{\stackrel{\text{équilibre masse 2}}{\underset{\text{effort ressort 2 sur masse 2}}{\underset{\text{effort ressort 2 sur masse 2}}{\underset{\text{effort ressort 3 sur masse 2}}{\underset{\text{effort ressort 3 sur masse 2}}{\underset{\text{effort ressort 3 sur masse 2}}} = m_2 \ddot{x}_2(t).$$

$$(3.2)$$

$$\frac{\text{équilibre masse N-1}}{\text{équilibre masse N}} : \underbrace{\frac{-k_{N-1}(x_{N-1}(t)-x_{N-2}(t))}{\text{effort ressort N-1 sur masse N-1}} \underbrace{-k_N(x_{N-1}(t)-x_N(t))}_{\text{effort ressort N sur masse N-1}} \underbrace{-k_N(x_N(t)-x_{N-1}(t))}_{\text{effort ressort N sur masse N-1}} \underbrace{-k_N(x_N(t)-x_N(t))}_{\text{eff$$

Figure 4.2: Extrait du cours de dds, p2.

On obtient alors un système de N équations différentielles couplées (on omet la dépendance (t) dans les écritures suivantes) :

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + (k_1 + k_2) x_1 - k_2 x_2 = 0\\ m_2 \ddot{x}_2 + (k_2 + k_3) x_2 - k_2 x_1 - k_3 x_3 = 0\\ \vdots\\ m_N \ddot{x}_N + k_N x_N - k_N x_{N-1} = 0 \end{cases}$$
(3.5)

que l'on peut réécrire sous la forme matricielle suivante :

La matrice [M] est appelée <u>matrice de masse</u> et a pour propriété d'être diagonale, la matrice [K] est appelée <u>matrice de raideur</u> et a pour propriété d'être symétrique, le vecteur [X] est appelé <u>vecteur accélération</u>, ses composantes correspondent aux accélérations des deux masses, le vecteur [X] est appelé <u>vecteur déplacement</u>, ses composantes correspondent aux

déplacements des deux masses.

3.3 Exercice

.

Ecrire l'équation du mouvement du système dessiné en figure 3.2.

Figure 4.3: Extrait du cours de dds, p3.



Figure 3.2 : Exemple de système N ddl à mettre en équation

Figure 4.4: Extrait du cours de dds, p4.

3.4 Résolution en régime libre

La résolution d'une équation différentielle matricielle générique de type

$$[M][\ddot{X}] + [K][X] = 0 \tag{3.7}$$

se résoud en quatre étapes :

Etape 1 - Normalisation de l'équation par rapport à la masse :

cette étape n'est pas forcément obligatoire, mais elle simplifie les calculs et elle donne des résultats avec des propriétés numériques très intéressantes. Tous les algorithmes de résolution normalise l'équation du mouvement par rapport à la masse.

On effectue le changement de variable : $|X| = [M]^{-1/2} [q]$. (3.8)

On remplace cette expression [X] dans l'équation du mouvement (3.7), on obtient :

$$[M][M]^{-1/2}[\ddot{q}] + [K][M]^{-1/2}[q] = 0.$$
(3.9)

On multiplie à gauche (3.9) par $[M]^{-1/2}$, l'équation du mouvement devient :

$$\underbrace{[\underline{M}]^{-1/2}[\underline{M}][\underline{M}]^{-1/2}[\ddot{q}] + \underbrace{[\underline{M}]^{-1/2}[K][\underline{M}]^{-1/2}[q] = 0 \Rightarrow \{\ddot{q}\} + [\widetilde{K}]\{q\} = 0.$$

$$\underbrace{[\underline{M}]^{-1/2}[\underline{M}][\underline{M}]^{-1/2}[\ddot{k}][\underline{M}]^{-1/2}[q] = 0 \Rightarrow \{\ddot{q}\} + [\widetilde{K}]\{q\} = 0.$$
(3.10)

L'équation (3.10) est l'équation normalisée par rapport à la masse. Il est important de noter que la matrice $[\widetilde{K}]$ est toujours symétrique.

<u>Remarque</u> : on aurait pu normaliser l'équation (3.7) en la multipliant simplement à gauche par $[M]^{-1}$ (ce que font certains auteurs), mais la matrice de raideur deviendrait $[M]^{-1}[K]$ qui n'est pas symétrique. Les résolutions numériques sont alors plus longs et plus compliqués.

Etape 2 – Recherche des solutions générales de l'équation normalisée (3.10) – Calcul des modes propres :

L'équation (3.10) est une équation différentielle du second ordre sans amortissement. Les solutions sont donc oscillantes, elles sont de la forme :

Figure 4.5: Extrait du cours de dds, p5.

$$[q] = [\overline{q}] e^{j\omega t}. \tag{3.11}$$

La substitution de (3.11) dans (3.10) donne :

$$\left(\left[\widetilde{K}\right] - \omega^2[I]\right)(\bar{q}) = 0, \qquad (3.12)$$

avec [I] la matrice identité d'ordre N.

L'équation (3.12) admet deux types de solution :

soit [q]=0 et il s'agit de la solution nulle, appelée aussi solution triviale,
soit det([K]-ω²[I])=0 (3.13) ce qui impose des valeurs particulières sur ω (et sur [q] pour chaque solution ω).

Figure 4.6: Extrait du cours de dds, p6.

L'équation (3.13) aboutit toujours à un polynôme d'ordre N en ω^2 . Les racines ω_i^2 (*i* variant de 1 à N) sont les valeurs propres du systèmes, ω_i sont appelées pulsations propres, $f_i = \omega_i/2\pi$ sont appelées fréquences propres du systèmes.

Pour chaque valeur propre ω_i^2 , l'équation (3.12) admet une solution $[\bar{q}_i]$ qu'on ne peut calculer qu'à une constante près. Cette solution est appelée vecteur propre.

Pour le régime libre, on obtient donc N solutions qu'on appelle modes propres qui correspondent à des vecteurs propres, associés à des fréquences propres.

Remarques importantes sur les vecteurs propres :

 Les vecteurs propres ont la propriété d'être orthogonaux (à condition d'avoir normalisé l'équation du mouvement par rapport à la masse), c'est-à-dire qu'on a toujours la relation suivante :

$$[\bar{u}_i]^T [\bar{u}_i] = 0 \quad \text{quand} \quad i \neq j. \tag{3.14}$$

2. Comme les vecteurs propres ne sont connus qu'à une constante près, on les normalise souvent en retenant comme solution :

$$[\bar{u}_i] = [\bar{q}_i] / \|[\bar{q}_i]\|. \tag{3.15}$$

3. Dans la suite, on va introduire la matrice des vecteurs propres suivante :

$$[P] = [[\bar{u}_1] | \bar{u}_2] \cdots [\bar{u}_N]].$$
(3.16)

Cette matrice possède deux propriétés remarquables :

$$[P]^{T}[P]=[I]$$
 grâce à la propriété d'orthogonalité des vecteurs propres (3.17) et

$$[P]^{T}[\widetilde{K}][P] = \begin{pmatrix} \omega_{1}^{2} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_{2}^{2} & \cdots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & \omega_{N}^{2} \end{pmatrix}$$
(3.18)

car les ω_i^2 sont mathématiquement les valeurs propres de $[\widetilde{K}]$.

Figure 4.7: Extrait du cours de dds, p7.

Etape 3 - Projection de l'équation du mouvement dans la base modale :

On effectue un autre changement de variable, on pose $\{q\}=[P][r]$, (3.19) avec [P] la matrice des vecteurs propres définie en (3.16). [r] est donc notre nouvelle inconnue. L'équation du mouvement normalisée par rapport à la masse (3.10) devient :

$$[P][\ddot{r}] + [\widetilde{K}][P][r] = 0. \tag{3.20}$$

En multipliant (3.19) à gauche par $[P]^T$, on obtient :

$$[P]^{T}[P][\ddot{r}] + [P]^{T}[\widetilde{K}][P][r] = 0, \qquad (3.21)$$

Figure 4.8: Extrait du cours de dds, p8.

soit (grâce aux propriétés (3.17) et (3.18) de [P]):

$$[\ddot{r}] + \begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & \omega_N^2 \end{bmatrix} [r] = 0.$$
 (3.22)

Comme le système est diagonalisé, on obtient N équations complètement indépendantes :

$$\begin{cases} \vec{r}_{1}(t) + \omega_{1}^{2}r_{1}(t) = 0 \\ \vec{r}_{2}(t) + \omega_{2}^{2}r_{2}(t) = 0 \\ \vdots \\ \vec{r}_{N}(t) + \omega_{N}^{2}r_{N}(t) = 0 \end{cases}$$
(3.23)

chaque variable $r_i(t)$ est indépendante et est solution d'une équation différentielle d'ordre 2. Les $r_i(t)$ sont aussi appelés <u>amplitudes modales</u> ou <u>coordonnées généralisées</u>.

Le système (3.23) se résoud donc très facilement puisqu'il s'agit de la <u>résolution de N systèmes à 1</u> <u>ddl "virtuels" indépendants</u>. Les conditions initiales de ces systèmes 1 ddl se définissent à partir des conditions initiales appliquée sur toutes les masses et des changement de variables effectués (3.8) et (3.19) :

$$[r(0)] = [P]^{T}[q(0)] \Rightarrow [r(0)] = [P]^{T}[M]^{1/2}[x(0)]$$
et
(3.24)

$$[\dot{r}(0)] = [P]^{T} [\dot{q}(0)] \Rightarrow [\dot{r}(0)] = [P]^{T} [M]^{1/2} [\dot{x}(0)]$$
(3.25)

Etape 4 – Reconstitution des déplacements physiques :

A partir du vecteur [r] résolu grâce à la résolution simple de (3.23), on peut finalement calculer les mouvements des masses [X] en effectuant l'inverse des deux changements de variables (3.8) et (3.19). On a alors :

$$[X] = [M]^{-1/2}[q] \Rightarrow \{X\} = [M]^{-1/2}[P]\{r\}$$
(3.26)

Le détail de (3.26) peut s'écrire :

Figure 4.9: Extrait du cours de dds, p9.

$$\begin{cases} x_{1}(t) = \frac{1}{\sqrt{m_{1}}} (r_{1}(t)u_{11} + r_{2}(t)u_{21} + \dots + r_{N}(t)u_{N1}) \\ x_{2}(t) = \frac{1}{\sqrt{m_{2}}} (r_{1}(t)u_{12} + r_{2}(t)u_{22} + \dots + r_{N}(t)u_{N2}) \\ \vdots \\ x_{N}(t) = \frac{1}{\sqrt{m_{N}}} (r_{1}(t)u_{1N} + r_{2}(t)u_{2N} + \dots + r_{N}(t)u_{NN}) \end{cases}$$

$$(3.27)$$

avec u_{ij} la $j^{\text{ème}}$ composante du vecteur propre n° *i*. On voit bien que chaque vecteur propre $[u_i]$ va se mouvoir selon le signal $r_i(t)$.

Figure 4.10: Extrait du cours de dds, p10.

4.2 Exemple de résolution



Ecrire l'équation du mouvement du système dessiné en figure 3.2.

Figure 3.2 : Exemple de système N ddl à mettre en équation

L'équation du mouvement est la suivante :

$$[M][\ddot{X}]+[K][X]=0$$

avec

$$[X] = \begin{cases} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{cases} , \ [M] = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 \end{bmatrix}$$

et

$$[K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 + k_4 + k_5 & -k_5 & 0 & -k_4 \\ -k_5 & k_3 + k_5 + k_6 & -k_6 & 0 \\ 0 & -k_6 & k_6 + k_7 & 0 \\ -k_4 & 0 & 0 & k_4 \end{bmatrix}$$

Figure 4.11: Extrait du cours de dds, p11.

4.3 Brevets d'acquisition de connaissance

Pour vérifier que vous avez assimilé ce paragraphe, je vous invite à obtenir les brevets 101 et 183 Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet correspondant.

> brevet 101 : calcul d'une matrice de masse et de rigidité d'une structure discrète

auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe .

Soit la structure formée de masses discrètes astreintes à se déplacer uniquement sur l'axe horizontal voir figure 4.12. On notera x_1, x_2, x_3 les déplacements des masses de gauche à droite.

Calculez les matrices de masse et de rigidité.



Figure 4.12: Une structure discrète

brevet 183 : calcul d'une matrice de masse et de rigidité d'une structure discrète auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe . Soit la structure formée de masses discrètes astreintes à se déplacer uniquement sur l'axe vertical voir figure 4.13. Calculez les matrices de masse et de rigidité.



Figure 4.13: Une structure discrète

Chapter 5

Prérequis de statique des poutres : Déterminer un élément du torseur de déplacement d'un point d'une structure poutre

Le polycopié d'enseignement de Statique des poutres de Jean-Michel Génevaux est disponible via le lien :

https://cel.hal.science/cel-00611692

Vous y trouverez la préparation à la capacité 813 : Déterminer un élément du torseur de déplacement d'un point d'une structure poutre, composée du cours et des brevets à faire. Les coup de pouce et les réponses des brevets sont accessibles via

https://cel.hal.science/cel-00611694

Chapter 6

Méthodes approchées cinématiques

6.1 Quotient de Rayleigh : rappel succinct

6.1.1 Définition

Un système conservatif en oscillations a son hamiltonnien conservé. Ce hamiltonnien est la somme de l'énergie potentielle V et de l'énergie cinétique T du système.

$$H(t) = V(t) + T(t).$$
(6.1)

Si nous recherchons un mode de vibration du système à une pulsation ω , l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont en quadrature de phase :

$$V(t) = V_{max} \sin(\omega t)^2$$
 $T(t) = T_{max} \sin(\omega t + \Pi/2)^2.$ (6.2)

Soit le quotient de Rayleigh qui est défini par,

$$R(\omega) = \frac{V_{max}}{T_{max}/\omega^2},\tag{6.3}$$

l'égalité des maxima d'énergies donne,

$$R(\omega) = \omega^2. \tag{6.4}$$

Pour illustrer ceci, considérons un système de masse m, relié au repère galiléen par une rigidité k, astreinte à ne se déplacer que dans une direction et repérée dans l'espace par la coordonnée $x(t) = Xsin(\omega t)$. On a alors,

$$\left(\frac{1}{2}kx(t)^2\right)_{max} = \left(\left(\frac{1}{2}m\dot{x}(t)^2\right)_{max},\tag{6.5}\right)$$

soit

$$\left(\left(\frac{1}{2}k(X\sin(\omega t))^2\right)_{max} = \left(\left(\frac{1}{2}m(X\omega\cos(\omega t))^2\right)_{max},\tag{6.6}\right)$$

et donc,

$$V_{max} = \frac{1}{2}kX^2 = \frac{1}{2}mX^2\omega^2 = T_{max},$$
(6.7)

On trouve naturellement que le quotient de Rayleigh est,

$$R(\omega) = \omega^2 = k/m. \tag{6.8}$$

Généralisons ceci à une structure discrète à plusieurs degrés de liberté.



Figure 6.1: Une structure discrète à 2 degrés de liberté.

6.1.2Exemple pour une structure discrète

Les équations de mouvement fournissent les matrices de masse M et de rigidité K.

$$M = m \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad K = k \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$
(6.9)

Le quotient de Rayleigh fourni donc,

$$R(\omega) = \frac{v^t K v}{v^t M v} \tag{6.10}$$

Soit pour le vecteur propre $v_{test} = [1 \ 2]^t$, une pulsation propre estimée,

$$\omega = \sqrt{R(\omega)} = \sqrt{\frac{v_{test}^t K v_{test}}{v_{test}^t M v_{test}}} = \sqrt{\frac{7k}{9m}} = 0.88\omega_0, \tag{6.11}$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Si l'on choisit un autre vecteur de test, par exemple

on trouve une autre pulsation :

La résolution exacte (nullité du déterminant de $K - \omega^2 M$) donne les deux pulsations propres : $0.806 \omega_0$ et $1.96 \,\omega_0$.

L'approximation de ω est fortement dépendante du choix du vecteur propre estimé.

La pulsation dépend du vecteur test, mais qu'est-ce que le vecteur test ? La réponse est dans la vidéo 096 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=096. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

6.1.3Principe de meilleur approximation de la valeur propre

Pour obtenir une valeur exacte, il faut "intuiter", le vecteur propre exact. On peut penser à des déplacements induits par les forces d'inertie du système.

Montrons, en s'inspirant de [14], que la valeur du coefficient de Rayleigh majore ω_1^2 . On notera \vec{x}_i est le jième vecteur propre exact. Considérons le vecteur test \vec{v} comme une décomposition suivant la direction du premier vecteur propre et suivant les autres vecteurs propres,

$$\vec{v} = \vec{x}_1 + \sum_{i=2}^{N} c_i \vec{x}_i.$$
(6.12)

Le coefficient de Rayleigh s'écrit alors

$$R = \frac{v^T K v}{v^T M v}, \tag{6.13}$$

$$= \frac{\frac{(x_1 + \sum_{i=2}^{N} c_i x_i)^T K(x_1 + \sum_{i=2}^{N} c_i x_i)}{(x_1 + \sum_{i=2}^{N} c_i x_i)^T M(x_1 + \sum_{i=2}^{N} c_i x_i)},$$
(6.14)

$$= \frac{x_1^T K x_1 + \sum_{i=2}^{N} (x_1^T K c_i x_i) + \sum_{i=2}^{N} (c_i x_i^T K x_1) + \sum_{i=2}^{N} \sum_{j=2}^{N} (c_i c_j x_i^T K x_j)}{x_1^T M x_1 + \sum_{i=2}^{N} (x_1^T M c_i x_i) + \sum_{i=2}^{N} (c_i x_i^T M x_1) + \sum_{i=2}^{N} \sum_{j=2}^{N} (c_i c_j x_i^T M x_j)}.$$
(6.15)

Or l'orthogonalité des modes (à travers M et K) pour j différents de i

=

$$x_i^T M x_j = 0, (6.16)$$

$$x_i^T K x_j = 0, (6.17)$$

implique,

$$R = \frac{x_1^T K x_1 + 0 + 0 + \sum_{i=2}^{N} (c_i^2 x_i^T K x_i)}{x_1^T M x_1 + 0 + 0 + \sum_{i=2}^{N} (c_i^2 x_i^T M x_i)}.$$
(6.18)

Si de plus les modes sont normés à 1 à travers M,

$$x_i^T M x_i = 1, (6.19)$$

$$x_i^T K x_i = \omega_i^2, \tag{6.20}$$

alors,

$$R = \frac{x_1^T K x_1 + \sum_{i=2}^N (c_i^2 \omega_i^2)}{x_1^T M x_1 + \sum_{i=2}^N c_i^2},$$
(6.21)

$$= \frac{(x_1^T K x_1) \left(1 + (\sum_{i=2}^N (c_i^2 \omega_i^2) / (x_1^T K x_1) \right)}{(x_1^T M x_1) \left(1 + (\sum_{i=2}^N c_i^2) / (x_1^T M x_1) \right)},$$
(6.22)

$$= \frac{x_1^T K x_1}{x_1^T M x_1} \frac{1 + \sum_{i=2}^N (c_i^2 \omega_i^2) / \omega_1^2}{1 + \sum_{i=2}^N c_i^2}, \tag{6.23}$$

$$= \omega_1^2 \frac{1 + \sum_{i=2}^N (c_i^2 \omega_i^2) / \omega_1^2}{1 + \sum_{i=2}^N c_i^2}.$$
(6.24)

La seconde fraction est positive. Le choix d'un vecteur test \vec{v} qui ne correspond pas au premier vecteur propre \vec{x}_1 (qui est inconnu), implique que le coefficient de Rayleigh trouvé est une valeur par excès de la valeur exacte.

En pratique, on n'a aucune idée de la valeur de ω_1 , on est donc contraint à ne pouvoir que comparer deux solutions entre elles, et à choisir celle qui donne la plus basse fréquence.

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites les brevets ci-dessous.

brevet 102 : calcul d'un quotient de Rayleigh pour une structure discrète auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe . Soit la structure formée de masses discrètes astreintes à se déplacer uniquement sur l'axe horizontal voir figure 4.12 Si le mode de vibration est $\vec{v} = [1 \ 2 \ 1]^t$, calculez le coefficient de Rayleigh , et la pulsation propre associée. Après obtention du résultat de la correction, si tu as écrit un code de calcul pour le résoudre, faire varier \vec{v} pour tenter de trouver un coefficient de Rayleigh plus petit. brevet 103 : calcul exact des fréquences propres d'une structure discrète auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe . Soit la structure formée de masses discrètes astreintes à se déplacer uniquement sur l'axe horizontal voir figure 4.12

Donnez les trois pulsations propres exactes de ce système.
6.1.4 Détermination par récurrence du premier mode

Nous devons résoudre le problème,

$$\omega^2 M \, \vec{v} = K \, \vec{v}. \tag{6.25}$$

Le terme de gauche est équivalent aux forces d'inertie, qui agissent sur une structure de rigidité K. Découplons l'espace d'un instant les deux vecteurs \vec{v} et notons,

$$\omega^2 M \vec{x}^{(n)} = K \vec{x}^{(n+1)}. \tag{6.26}$$

Supposons connu, le vecteur à l'itération n, on calcule des forces proportionnelles aux forces d'inertie $M \vec{x}^{(n)}$, que l'on exerce sur la structure pour trouver le vecteur à l'itération n + 1.

Fort du résultat précédent, on peut mettre en place une méthode itérative :

- 1. On choisi un vecteur de départ \vec{x}
- 2. On calcule le coefficient de Rayleigh
- 3. On calcule les forces d'inertie associées à ce déplacement
- 4. On calcule les déplacements engendrés par ces forces d'inertie
- 5. On reprend au point 2 avec ce nouveau vecteur \vec{x}
- 6. On s'arrête lorsque le coefficient de Rayleigh est stable.

On pourra montrer que cette méthode itérative converge vers la plus basse des fréquences propres du système, sous réserve de choisir un vecteur de départ qui, décomposé sur la base des vecteurs propres, possède une composante sur \vec{x}_1 .

Nous verrons par la suite comment calculer de façon itératives les autres modes propres.

Faisons un instant une petite pause, pour appliquer la méthode ci-dessus au premier exemple traité. Initialisons avec un vecteur déplacement,

$$\vec{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}^t,\tag{6.27}$$

début des itérations : Calculons le coefficient de Rayleigh qui lui est associé,

$$\omega^2 = \frac{7k}{9m},\tag{6.28}$$

Calculons les forces d'inertie pour ce mouvement $\vec{x}^{(1)}$,

$$\vec{F}^{(1)} = \omega^2 M \, \vec{x}^{(1)} = \frac{7k}{9} \begin{bmatrix} 1 & 4 \end{bmatrix}^t,\tag{6.29}$$

Calculons le déplacement associé à ce chargement $\vec{F^{(1)}}$,

$$\vec{x}^{(1+1)} = K^{-1} \vec{F^{(1)}} = \frac{7}{9} [11/5 \quad 14/5]^t,$$
(6.30)

Simplifions le vecteur déplacement par un vecteur colinéaire, ne faisant pas apparaître les termes k, m et ω ,

$$\vec{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 11 & 14 \end{bmatrix}^t,$$
 (6.31)

Il suffit de reprendre à l'étape notée *début des itérations* En itérant plusieurs fois, on converge vers la solution exacte.

Pour calculer le premier mode par la récurrence, comment calcule-t-on les forces d'inertie et à quoi correspond les paramètres de son expression ? La réponse est dans la vidéo 481 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=481. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Quand considère t-on que le coefficient de Rayleigh est stable? La réponse est dans la vidéo 483 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=483. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet ci-dessous.

brevet 115 : calcul par méthode itérative de la première pulsation propre pour une structure discrète auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe

Soit la structure formée de masses discrètes astreintes à se déplacer uniquement sur l'axe horizontal voir figure 4.12. Montrer la convergence de la pulsation propre obtenue par Rayleigh , lorsque l'on utilise la méthode itérative. Vous initialiserez le calcul avec un vecteur déplacement non optimisé : $\vec{x} = [1, 0, 0]^t$

Une fois le premier mode trouvé, si vous êtes intéressés par le second, il suffit d'insérer dans la démarche précédente la relation d'orthogonalité des vecteurs propres (à travers la matrice de masse M !). Le vecteur $\vec{x}^{(n+1)}$ est rendu orthogonal au vecteur propre V_1 en changeant l'une de ses composantes afin que le nouveau vecteur $\vec{x}^{(n+1)}$ vérifie l'équation,

$$[\tilde{x}^{(n+1)}]^t M V_1 = 0, (6.32)$$

soit vérifiée.

Faisons le sur un exemple. Supposons pour un système à 2ddl que le vecteur propre $\vec{V_1}$ du premier mode soit $\vec{V_1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}^t$, que la matrice de masse soit

$$M = m \begin{bmatrix} 3 & 0\\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$
(6.33)

et que lors de la recherche du second vecteur propre, à l'itération n, le vecteur test obtenu \vec{x}_n soit $\vec{x}_n = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}^t$ Le calcul de $x_n^t MV1$ donne m(9+8) = 17m. Les vecteurs \vec{V}_1 et \vec{x}_n ne sont pas orthogonaux à travers M. Pour que cette orthogonalité soit vérifiée, il suffit de changer une composante de \vec{x}_n . Par exemple, choisissons que $\vec{x}_n = \begin{bmatrix} z & 2 \end{bmatrix}^t$. Nous obtenons l'équation 3z + 8 = 0 soit z = -8/3. On peut donc remplacer le vecteur \vec{x}_n par le vecteur $\tilde{\vec{x}}_n = \begin{bmatrix} -8/3 & 2 \end{bmatrix}^t$, calculer le coefficient de Rayleigh, et refaire une itération en calculant les forces d'inertie associées, les déplacements \vec{x}_{n+1} que l'on ré-orthogonalise en construisant $\tilde{\vec{x}}_{n+1}$ par la même procédure.

Pour la méthode d'orthogonalisation des vecteurs, quel vecteur du cours correspond à quel vecteur du brevet 116 ? La réponse est dans la vidéo 487 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=487. Regarde-la, puis évalue son intérêt.



Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 116.



Figure 6.2: Poutre encastrée libre et choix d'une fonction de forme ψ

brevet 116 : calcul par méthode itérative de la seconde pulsation propre pour une structure discrète auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe .

Soit la structure formée de masses discrètes astreintes à se déplacer uniquement sur l'axe horizontal voir figure 4.12. Montrer la convergence de la seconde pulsation propre obtenue par Rayleigh , lorsque l'on utilise une méthode itérative. Vous initialiserez le calcul avec un déplacement non optimisé : $\vec{x} = [1,0,0]^t$. La première pulsation propre est $\omega = .5600135572\sqrt{k/m}$, de vecteur propre $\vec{v}_1 = [0.789 \ 1.06 \ 1.000]^t$.

6.1.5 Exemple pour une structure continue

Cette méthode de Rayleigh est généralisable aux structures continues. Par exemple pour une structure 1D de type poutre les expressions de l'énergie cinétique T et de l'énergie potentielle V sont données en fonction d'une fonction de forme choisie arbitrairement $\psi(s,t)$, avec s l'abscisse curviligne et t le temps.

L'énergie cinétique d'une poutre de longueur l, de module de Young E de moment quadratique I, et de déplacement transverse de la fibre moyenne $\psi(s, t)$ est :

$$T = 1/2 \int_0^l \rho S\left(\frac{d\psi_{(s,t)}}{dt}\right)^2 ds.$$
(6.34)

Si l'on considère des mouvements périodiques, prenons-les sous la forme,

$$\psi(s,t) = \Psi(s)\cos(\omega t), \tag{6.35}$$

ce qui donne comme valeurs maximales d'énergie cinétique et d'énergie potentielle,

$$T_{max} = 1/2\omega^2 \int \rho S \Psi_{(s)}^2 ds \tag{6.36}$$

$$V_{max} = 1/2 \int EI \left[\frac{d^2 \Psi_{(s)}}{ds^2}\right]^2 ds \tag{6.37}$$

L'égalité de ces deux grandeurs si le système est conservatif, nous donne le coefficient de Rayleigh pour un système continue 1D,

$$R = \omega^2 = \frac{\int EI \left[\frac{d^2 \Psi_{(s)}}{ds^2}\right]^2 ds}{\int \rho S \Psi_{(s)}^2 ds}.$$
(6.38)

On peut traiter l'exemple d'une poutre encastrée libre. On peut récapituler les tests ci-dessous,

- si $\Psi_{(s)} = s^2$ alors $\omega^2 = \dots$
- (à compléter par vos soins)

•

Pour obtenir une valeur exacte, il faut comme précédemment "intuiter", une fonction de forme réaliste. Il faut surtout que celle-ci respecte les conditions aux limites cinématiques, et si c'est possible les conditions aux limites dynamiques.

Pour l'exemple ci-dessus, ces conditions s'écrivent en x = 0,

$$\Psi(0) = 0 \quad \Psi'(0) = 0 \tag{6.39}$$

et en x = l,

$$\Psi''(l) = 0 \quad \Psi'''(l) = 0 \tag{6.40}$$

Vérifier les conditions cinématiques "interne" est tout autant indispensable, pour éviter la croissance à l'infini de l'énergie potentielle v.

Nous pourrions généraliser aisément cette démarche au cas des cordes, membranes, plaques ou solides tridimensionnels.

Pour une structure continue on doit faire un choix de fonction, quelle fonction propre faut-il choisir ? Si on se trompe la méthode converge-t-elle quand même ? La réponse est dans la vidéo 229 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=229. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 106.

brevet 106 : poutre continue, conditions aux limites et fonctions de base

auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe

Soit la structure suivante : une poutre droite d'axe \vec{x} , de section S, de moment quadratique I_{gz} , de masse volumique ρ , de module d'Young E, de longueur l, reposants en x = 0 sur un appui simple et en x = l sur un appui sur rouleau de normale \vec{y} , supportant en son milieu une masse concentrée m. On souhaite calculer le premier mode propre de cette structure.

- 1. Des trois fonctions de forme suivantes, laquelle vous semble la plus adaptée pour un calcul par la méthode de Rayleigh ? Pourquoi ?
 - $\Psi_a(x) = 4\frac{x}{7}(1-\frac{x}{7})$
 - $\Psi_b(x) = sin(\frac{\pi x}{l})$
 - $\Psi_c(x) = \frac{x}{l}(3 4(\frac{x}{l})^2)$
- 2. Calculez les pulsations propres ω_i associées à chaque Ψ_i .



Si vous voulez réinvestir cette connaissance sur d'autres exemples faites les brevets 107

et 108.



Figure 6.3: Une poutre cantilever coudée.

brevet 107 : Premier mode d'une structure continue 1D coudée Soit une poutre reliant les points A, B et C par deux segments de droite de longueurs respectives l et l/2 (Fig. 6.3). Le module de Young de cette poutre est E, son moment quadratique par rapport à un axe perpendiculaire à la figure est I, sa masse volumique est ρ et l'aire de sa section droite est S. On notera $f_1(s_1)$ la fonction de déplacement transverse sur le segment AB, avec s_1 repérant la distance entre A et un point courant H₁ de la poutre. Au point B, conserver l'orthogonalité implique que le segment BC subit une fonction de

B, conserver l'orthogonalité implique que le segment BC subit une fonction de déplacement $f'_1(l)s_2 + f_2(s_2)$ avec s_2 repérant la distance entre B et un point courant H₂ de la poutre.

Si l'on prend pour $f_1(s_1)$ et $f_2(s_2)$ les fonctions polynomiales les plus simples possibles, telles que le déplacement vertical de B soit $f_1(l) = \alpha$ et que le déplacement horizontal de C comporte le terme $f_2(l/2) = \alpha/4$, quelle est la pulsation propre de cette poutre calculée par Rayleigh ?



Figure 6.4: une poutre cantilever avec une masselotte en bout

Brevet 108 : auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe ; autoattribution .

On souhaite calculer le premier mode d'une poutre droite d'axe \vec{X} , de rigidité équivalente en flexion EI, de masse linéique ρS encastrée en x = 0 et supportant a son extrémité (x = b), une masselotte m (figure 6.4).

coordonnée x_G , si cette poutre est soumise à une densité linéique de charge p(x) dans le direction \vec{Y} , et à une force concentrée F dans le direction \vec{Y} en x = b.

2) Donner la formule donnant le déplacement transverse $v\vec{Y}$ d'un point G, suite à ce chargement.

3) Nous utiliserons la méthode de la puissance itérée pour déterminer le premier mode propre. Pour faciliter les calculs et les écritures, on adimensionnalisera le problème avec : $x_g = x_{ga}b$, $m = m_a\rho Sb$, $EI = \gamma\rho Sb^4$. On initialisera avec la fonction de forme : $\Psi_1(x_{ga}) = x_{ga}$. On calculera dans l'ordre : le coefficient de Rayleigh associé, les forces d'inertie dues à $\Psi_i(x_{ga})$, le champs de déplacement engendré pas ces forces $\psi_i(i+1)(x_{ga})$. 4) Observer la convergence des résultats en dessinant les formes propres $\Psi_i(x_{ga})$, ainsi que les différences $\Psi_i(i+1)(x_{ga}) - \Psi_i(x_{ga})$, pour $m_a = 1$ et $\gamma = 10$.

6.2 Méthode de Rayleigh -Ritz

6.2.1 Principe

Toute la difficulté de la méthode de Rayleigh est de "bien choisir" le vecteur ou la fonction de forme à tester. On se contraint en fait à rechercher la solution dans un espace des solutions à une dimension : des vecteurs proportionnels au vecteur choisi, des fonctions de formes proportionnelles à la fonction de forme choisie. Tel le ver de terre ayant toujours vécu dans un tuyau (espace 1D) et qui débouche dans un espace multidimensionnel, recherchons maintenant la solution dans des espaces plus riches, engendrés par des bases de vecteurs ou de fonctions.

Soit un système discret conservatif à n degrés de liberté. Décomposons le vecteur \vec{x} sur une base de vecteurs \vec{v}_i ,

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^{m} q_i \, \vec{v}_i. \tag{6.41}$$

Les vecteurs \vec{v}_i doivent former une base indépendante, et doivent vérifier les conditions aux limites cinématiques. Si m = n, c'est un changement de base, si m < n, c'est une projection dans un sous-espace.

Pour une structure continue, le nombre de degrés de liberté est infini. Ce sera donc toujours une projection dans un sous-espace engendré par des fonctions de forme qui doivent réaliser une base,

$$\psi(x) = \sum_{i=1}^{m} q_i \,\psi_i(x).$$
(6.42)

On recherchera dans les deux cas les vecteurs $[...,q_i,...]$ qui satisfont aux équations.

6.2.2 Exemple pour une structure discrète

Introduisant 6.41 dans le système d'équations de base,

$$M \sum_{i=1}^{m} \ddot{q}_i \, \vec{v}_i + K \sum_{i=1}^{m} q_i \, \vec{v}_i = 0, \tag{6.43}$$

on peut introduire la matrice L des vecteurs de base,

$$\vec{x} = L\vec{q},\tag{6.44}$$

et réécrire le système sous la forme,

$$M L \vec{q''} + K L \vec{q} = \vec{0}. \tag{6.45}$$

En multipliant par la matrice transposée de L,

$$L^{t} M L \vec{q''} + L^{t} K L \vec{q} = \vec{0}, \tag{6.46}$$

on peut regrouper,

$$M' = L^t M L, \quad K' = L^t K L,$$
 (6.47)

pour obtenir,

$$M' \, \vec{q''} + \, K' \, \vec{q} = \vec{0} \tag{6.48}$$

On peut alors calculer le quotient de Rayleigh en fonction des q_i ,

$$R = \frac{\vec{q}^t K' \vec{q}}{\vec{q}^t M' \vec{q}} \tag{6.49}$$

Comme nous savons que le quotient de Rayleigh approche par excès la valeur de ω^2 , il suffit de rechercher les minima de cette fonction des q_i ,

$$\frac{\partial R}{\partial q_i} = 0. \tag{6.50}$$

Ce système de m équations à m inconnues peut être résolu. Les valeurs optimales des $\vec{q_i}$ fournissent la meilleur approximation de la pulsation propre dans cet espace de solutions. On dispose alors des vecteurs propres $\vec{Q_i}$, et on peut alors revenir dans l'espace initial par la transformation,

$$\vec{X}_i = L \, \vec{Q}_i \tag{6.51}$$

D'où vient la matrice L ? La réponse est dans la vidéo 224 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=224. Regarde-la, puis évalue son intérêt.



Figure 6.5: Un système conservatif discret à 4 degrés de liberté

exemple Prenons un nouvel exemple de structure discrète comportant 4 degrés de liberté (figure 6.5). Nous pouvons calculer les 4 modes propres de façon exacte.

Considérons le système discret à 4 degrés de liberté représenté par le vecteur \vec{x} .

La matrice de masse M de ce système est,

$$M = m \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(6.52)

La matrice de rigidité K, peut être obtenue à l'aide de l'expression de l'énergie potentielle V,

$$V = \frac{1}{2} k \left((x_1^2 + (x_2 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2 + (x_4 - x_3)^2 + (-x_4)^2) \right).$$
(6.53)

que l'on identifie avec,

$$V = \frac{1}{2}\vec{x}^t \ K \ \vec{x}.$$
 (6.54)

d'où,

$$K = k \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$
(6.55)

et l'on trouve les pulsations propres,

$$\omega_1 = 0.47 \,\omega_0 \tag{6.56}$$

$$\omega_2 = 1.0\,\omega_0 \tag{6.57}$$

$$\omega_3 = 1.5\,\omega_0 \tag{6.58}$$

$$\omega_4 = 1.6\,\omega_0 \tag{6.59}$$

avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ une pulsation de référence et les formes propres associées à ces pulsations,

$$\vec{X}_{1} = \begin{bmatrix} 1 & 1.78 & 1.78 & 1 \end{bmatrix}^{t}
\vec{X}_{2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^{t}
\vec{X}_{3} = \begin{bmatrix} 1 & -0.28 & -0.28 & 1 \end{bmatrix}^{t}
\vec{X}_{4} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}^{t}$$
(6.60)

Quelle fonction de forme a-t-on choisie pour trouver l'expression de l'énergie potentielle ? La réponse est dans la vidéo 502 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=502. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

La résolution exacte est ici faisable, mais inimaginable si l'on est en présence d'un système à 100 degrés de liberté, et que l'on ne s'intéresse qu'aux 5 premiers modes propres du système.

réduction du nombre de ddl Montrons l'intérêt de la méthode de Rayleigh -Ritz en choisissant un sous-espace de résolution de dimension plus faible que l'espace de départ (projection).

On réduira la dimension du problème en recherchant la solution dans un espace bidimensionnel engendré par,

$$\vec{x_1} = 1\ 2\ 2.1\ 1]^t,\tag{6.61}$$

$$\vec{x_2} = [1\ 0.8\ 1.2\ 0.7]^t. \tag{6.62}$$

La matrice L est alors donnée par

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0.8 \\ 2.1 & 1.2 \\ 1 & 0.7 \end{bmatrix}.$$
 (6.63)

On trouve comme système réduit,

$$\begin{bmatrix} 18.82 & 9.94 \\ 9.94 & 5.65 \end{bmatrix} \vec{q} + \begin{bmatrix} 4.22\,\omega_0^2 & 2.09\,\omega_0^2 \\ 2.09\,\omega_0^2 & 1.94\,\omega_0^2 \end{bmatrix} \vec{q} = \vec{0}$$
(6.64)

Deux solutions s'offrent alors à nous :

• on résout ce système $2x^2$ pour trouver (q_1,q_2) . (exer51.mws). On trouve comme valeurs propres,

$$\omega_1 = 0.47 \,\omega_0 \tag{6.65}$$

$$\omega_2 = 1.5 \,\omega_0 \tag{6.66}$$

et comme vecteurs propres associés,

$$\vec{Q}_1 = [1 \ 0.186]^t$$
 (6.67)

$$\vec{Q}_2 = [1 - 1.88]^t \tag{6.68}$$

Lorsque l'on revient dans la base initiale, les vecteurs propres sont,

$$\vec{X}_1 = [1\ 1.81\ 1.95\ 0.95]^t \tag{6.69}$$

$$\vec{X}_2 = [1 - 0.56 \, 0.17 \, 0.36]^t \tag{6.70}$$

• on optimise (q_1,q_2) afin de minimiser le coefficient de Rayleigh . Il suffit d'annuler la dérivée du quotient de Rayleigh par rapport à chaque paramètre q_i (voir exer52.mws).

On trouve alors comme valeurs propres,

$$\omega_1 = 0.47 \,\omega_0 \tag{6.71}$$

$$\omega_2 = 1.5 \,\omega_0. \tag{6.72}$$

Ce sont exactement les mêmes pulsations que par la méthode de projection précédente. On trouve donc comme évidemment les mêmes vecteurs propres associés,

$$\vec{Q}_1 = [1\ 0.186]^t \tag{6.73}$$

$$\vec{Q}_2 = [1 - 1.88]^t \tag{6.74}$$

tout comme lorsque l'on revient dans la base initiale,

$$\vec{X}_1 = [1\,1.81\,1.95\,0.95]^t \tag{6.75}$$

$$\vec{X}_2 = [1 - 0.56 \ 0.17 \ 0.36]^t \tag{6.76}$$

On note que la plus basse fréquence propre trouvée ne fournie par forcément une forme propre symétrique, alors que le problème initial l'était. Cela provient du fait que nous n'avons pas choisi des vecteurs de base, qui engendrent un espace contenant les solutions symétriques. On n'obtient donc qu'une approximation de la solution exacte.

Comment Raileygh-Ritz permet de trouver un vecteur propre à deux composantes, alors qu'il y en avait 4 au début ? La réponse est dans la vidéo 103 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=103. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Comment choisit-on un sous-espace dans lequel on est sûr d'avoir les solutions symétriques ? La réponse est dans la vidéo 161 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=161. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

6.2.3 Cas d'une structure continue 3D

On choisit une base de fonctions qui est complète,

$$\vec{u}(P,t) = \sum_{j=1}^{n} \vec{f}_{j}(p) q_{j}(t).$$
(6.77)

avec les fonctions $\vec{f}(p)$ vérifiant,

- la continuité interne C_0 ,
- la continuité C_1 dans le cas d'une structure poutre ou plaque
- les conditions aux limites cinématiques (dites conditions essentielles)

Il manque les conditions aux limites dynamiques (dites naturelles), car il est parfois bien difficile de le faire. Si c'est en plus le cas, la solution obtenue en sera d'autant meilleure. Si l'on baptise \vec{q} le vecteur des $q_j(t)$, dans le cas d'une structure tridimensionnelle, l'équation 6.77 fait apparaître une matrice N(P) de dimension 3 par n,

$$\vec{u}(P,t) = N(P) \, \vec{q}(t).$$
 (6.78)

Energie cinétique L'énergie cinétique T d'un corps Ω de masse volumique ρ est donnée par,

$$T = 1/2 \int_{\Omega} \rho \, \dot{\vec{u}}^2 \, dV \tag{6.79}$$

$$= 1/2 \int_{\Omega} \rho \, \dot{\vec{u}}^t \, \dot{\vec{u}} \, dV \tag{6.80}$$

$$= 1/2 \int_{\Omega} \rho \, \dot{\vec{q}}^t \, N^t \, N \, \dot{\vec{q}} \, dV \tag{6.81}$$

$$= 1/2 \,\dot{\vec{q}}^t \,\left(\int_{\Omega} \rho \, N^t \, N \, dV\right) \,\dot{\vec{q}} \tag{6.82}$$

$$= 1/2 \, \dot{\vec{q}}^t \, M \, \dot{\vec{q}}. \tag{6.83}$$

On fait ainsi apparaître la matrice de masse M,

$$M = \int_{\Omega} \rho \, N^t \, N \, dV \tag{6.84}$$

qui est symétrique définie positive et de dimension n par n.

Energie potentielle L'énergie potentielle d'un corps tridimensionnel Ω dont le tenseur des contraintes est $\overline{\sigma}$ et le tenseur des déformations est $\overline{\epsilon}$, est donné par,

$$V = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \bar{\sigma} : \bar{\epsilon} \, dV \tag{6.85}$$

Je me souviens plus de ce qu'est l'opérateur : entre contrainte et déformation ? La réponse est dans la vidéo 225 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=225. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Pour passer à une écriture matricielle, introduisons le vecteur des déformations $\vec{\epsilon}$ correspondant au tenseur des déformations, par le choix,

$$\vec{\epsilon} = \left[\epsilon_{xx} \epsilon_{yy} \epsilon_{zz} \sqrt{2} \epsilon_{yz} \sqrt{2} \epsilon_{zx} \sqrt{2} \epsilon_{xy}\right]^t \tag{6.86}$$

A partir de la relation classique en petites déformations,

$$\bar{\bar{\epsilon}} = 1/2 \left(g \bar{\bar{rad}} \, \vec{u} \, +^t g \bar{\bar{rad}} \, \vec{u} \right) \tag{6.87}$$

On peut introduire la matrice B telle que,

$$\vec{\epsilon}(P,t) = B(P) \,\vec{q}(t). \tag{6.88}$$

Les termes de B contiennent les gradients des termes de la matrice N.

De même que pour $\overline{\epsilon}$, introduisons le vecteur des contraintes $\vec{\sigma}$,

$$\vec{\sigma} = \left[\sigma_{xx} \,\sigma_{yy} \,\sigma_{zz} \,\sqrt{2}\sigma_{yz} \,\sqrt{2}\sigma_{zx} \,\sqrt{2}\sigma_{xy} \,\right]^t. \tag{6.89}$$

La loi de comportement du matériau se traduit par une relation matricielle, faisant apparaître la matrice H (comme "Hooke"),

$$\vec{\sigma}(P,t) = H(P)\,\vec{\epsilon}(t).\tag{6.90}$$

L'énergie de déformation peut donc s'écrire,

$$V = 1/2 \int_{\Omega} \vec{\epsilon}^t \, \vec{\sigma} \, dV \tag{6.91}$$

$$= 1/2 \int_{\Omega} \vec{\epsilon}^t H \vec{\epsilon} \, dV \tag{6.92}$$

$$= 1/2 \, \vec{q}^t \, \left(\int_{\Omega} B^t \, H \, B \, dV \right) \, \vec{q} \tag{6.93}$$

$$= 1/2 \, \vec{q}^t \, K \, \vec{q}. \tag{6.94}$$

dans laquelle apparaît la matrice de rigidité K, de dimension n par n, symétrique, semi-définie positive,

$$K = \left(\int_{\Omega} B^t H B \, dV\right) \tag{6.95}$$

Elle n'est pas définie positive : il existe des modes rigides de type $K\vec{u} = \vec{0}$ car les conditions aux limites ne bloquent pas encore ceux-ci.

Qu'est-ce qu'une matrice semi-définie positive ? La réponse est dans la vidéo 214 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=214. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

travail extérieur Le chargement extérieur peut être décomposé en deux termes, le premier surfacique $\vec{f_s}$, et le second volumique $\vec{f_v}$.

$$W_{ext} = \int_{\partial\Omega} \vec{u}(P)^t \vec{f}_s \, dS + \int_{\Omega} \vec{u}(P)^t \, \vec{f}_v \, dS \tag{6.96}$$

$$= \int_{\partial\Omega} (N\,\vec{q})^t\,\vec{f}_s\,dS + \int_{\Omega} (N\,\vec{q})^t\,\vec{f}_v\,dS \tag{6.97}$$

$$= \vec{q}^t \left(\int_{\partial \Omega} N^t \vec{f}_s \, dS \, + \, \int_{\Omega} N^t \, \vec{f}_v \, dS \right) \tag{6.98}$$

$$= \vec{q}^t \vec{g} \tag{6.99}$$

avec \vec{g} le vecteur chargement équivalent. On suppose que ce chargement extérieur n'est pas à priori linéairement relié aux déplacements, et donc le coefficient 1/2 n'apparaît pas. Si les déplacements sont proportionnels aux efforts, le coefficient 1/2 apparaît : il faut alors exprimer l'effort en fonction de $f_i = c_{ij}q_j$, avec c_{ij} coefficient d'influence d'un déplacement en un noeud j sur l'effort au noeud i, le vecteur \vec{q} apparaît alors au carré, avant d'en prendre la variation qui refait disparaître le coefficient 2.

Si l'on applique le principe d'Hamilton, la variation du Hamiltonien est égale à la variation du travail extérieur fourni quelques soient t_1 et t_2 ,

$$\delta\left(\int_{t_1}^{t_2} (T+V) \, dt\right) = \delta\left(\int_{t_1}^{t_2} W_{ext} dt\right) \tag{6.100}$$

$$\delta\left(\int_{t_1}^{t_2} 1/2\dot{\vec{q}}^t \, M\,\dot{\vec{q}} + 1/2\,\vec{q}^t \, K\,\vec{q}dt\right) = \delta\left(\int_{t_1}^{t_2} \vec{q}^t \vec{g}dt\right) \tag{6.101}$$

Si on prend la dérivée par rapport au temps de l'égalité ci-dessus, on obtient pour le terme d'énergie cinétique,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{t_1}^{t_2} 1/2 \dot{\vec{q}}^t M \, \dot{\vec{q}} dt \right) = 1/2 \, \ddot{\vec{q}}^t M \, \dot{\vec{q}} + 1/2 \, \dot{\vec{q}}^t M \, \ddot{\vec{q}}$$
(6.102)

$$= \dot{\vec{q}}^t M \ddot{\vec{q}} \tag{6.103}$$

Soit pour l'ensemble des termes, par des calculs similaires,

$$\dot{\vec{q}}^t \ M \ \ddot{\vec{q}} + \dot{\vec{q}}^t \ K \ \vec{q} = \dot{\vec{q}}^t \ \vec{g} \tag{6.104}$$

En simplifiant par $\dot{\vec{q}}^t$, on retrouve le système d'équations qu'il faut résoudre.

$$M\ddot{\vec{q}} + K\vec{q} = \vec{g}. \tag{6.105}$$

Dans le cas où un amortissement est présent, le vecteur chargement équivalent \vec{g} contient ces termes.

6.2.4 Cas d'une structure continues 1D

Nous allons utiliser la méthode décrite ci-dessus dans le cas particulier d'un corps unidimensionnel de type "poutre". Nous pourrions faire aussi ceci pour un corps de type "corde", qui ne possède pas de rigidité en flexion.

méthode Reprenons les expressions des grandeurs T, V et W_{ext} en fonction de la déformée $\psi(s,t)$, s étant l'abscisse curviligne le long de la poutre, t le temps,

$$T = \frac{1}{2} \int \rho S \dot{\psi}^2 ds, \qquad (6.106)$$

$$V = \frac{1}{2} \int E I \psi^{\prime\prime 2} ds, \qquad (6.107)$$

$$W_{ext} = \int \psi t_s ds. \tag{6.108}$$

On introduit les fonctions de forme,

$$\psi(s,t) = \sum_{j=1}^{n} f_j(s) q_j(t).$$
(6.109)

Les trois termes précédents deviennent,

$$T = 1/2 \sum_{ij} \dot{q}_i \left(\int \rho S f_i f_j ds \right) \dot{q}_j \tag{6.110}$$

$$V = 1/2 \sum_{ij} q_i \left(\int EIf_i'' f_j'' ds \right) q_j$$
(6.111)

$$W_{ext} = \sum_{j} q_j \int f_j ds \tag{6.112}$$

On identifie les matrices de masse M, de rigidité K et le vecteur chargement g,

$$M_{ij} = \int_{\Omega} \rho S f_i f_j ds \tag{6.113}$$

$$K_{ij} = \int_{\Omega} EIf_i'' f_j'' ds \tag{6.114}$$

$$g_j = \int_{\partial\Omega} f_j ds \tag{6.115}$$

Comment trouver les amplitudes et les formes de la solution ? La réponse est dans la vidéo 215 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=215. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

application à une poutre encastrée libre Solution approchée : Reprenons l'exemple de la poutre encastrée libre. Les fonctions de bases doivent vérifier les conditions aux limites cinématiques.

$$f_i(0) = 0 \quad \forall i \tag{6.116}$$

$$f_i'(0) = 0 \quad \forall i \tag{6.117}$$

Nous choisissons,

$$f_1 = acompleter parle set udiantes (6.118)$$

$$f_2 = (6.119)$$

$$f_3 = (6.120)$$

La solution sera donc du type,

$$\psi(s,t) = \tag{6.121}$$

Comme dans l'exemple précédent, on peut choisir à priori les amplitudes q_i , ou les optimiser pour minimiser les le coefficient de Rayleigh . Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant,





On utilise trois fonctions forme, on doit en faire la somme et trouver les q (pulsations propres) correspondants, pourquoi doit-on en trouver trois ? La réponse est dans la vidéo 230 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=230. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Solution exacte :

Vous la trouverez développée dans [12]. Les pulsations propres sont,

$$\omega_1^2 = 12 \frac{E I_{Gz}}{\rho S l^4} \tag{6.122}$$

$$\omega_2^2 = 490 \frac{E I_{Gz}}{\rho S l^4} \tag{6.123}$$

$$\omega_3^2 = 3800 \frac{E I_{Gz}}{\rho S l^4} \tag{6.124}$$

Comparaison des formes propres : Pour comprendre les raisons de la bonne correspondance entre le coefficient de Rayleigh et la pulsation propre exacte, dessinons les formes propres exactes et approchées. Lorsque la forme propre approchée est très proche de la forme propre exacte, le coefficient de Rayleigh approxime très bien le carré de la pulsation propre exacte. La précision décroît avec le numéro du mode.

Parallèle avec la méthode des éléments finis en déplacement La méthode des éléments finis est en fait identique à la méthode de Rayleigh -Ritz avec résolution du système obtenu (sans optimisation des q_i). Les fonctions propres sont simplement choisies par morceau, et correspondent chacune à la mise à "1" d'un des degrés de liberté de la structure. Les fonctions de base sont alors appelées *fonctions d'interpolation*.





Figure 6.7: Efforts généralisés (d'après [1])

brevet 178 : poutre continue et Rayleigh-Ritz auteur : JM Génevaux ; ressource : [?], paragraphe

Soit la structure suivante : une poutre droite d'axe \vec{x} , de section S, de moment quadratique I_{gz} , de masse volumique ρ , de module d'Young E, de longueur l, reposants en x = 0 sur un appui simple et en x = l sur un appui sur rouleau de normale \vec{y} . On souhaite calculer le premier mode propre de cette structure. Lorsque vous utilisez les fonctions polynomiales, $\psi_4 = \sum a_n (\frac{x}{l})^n$ calculez par -Ritz la première fréquence propre en utilisant deux termes.

6.2.5 Cas d'une structure continue 2D

Utilisons la même méthode pour une structure de type plaque. Pour cela il nous faut évaluer l'énergie de déformation d'une plaque et l'énergie cinétique de celle-ci.

Effectuons tous d'abord, quelques rappels sur les grandeurs caractéristiques d'une plaque et les différentes lois de comportement.

rappels sur les plaques Ces rappels ont été construits à partir de [1].

Les contraintes dans la structure, peuvent être modélisées par des efforts généralisés (voir figure 6.7),

• de membrane

$$\vec{N} = \begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_{xy} \end{bmatrix} = \int_{-t}^t \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} dz$$
(6.125)

.

• de flexion

$$\vec{M} = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix} = \int_{-t}^t \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} z \, dz \tag{6.126}$$

• tranchants

$$\vec{Q} = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_y \end{bmatrix} = \int_{-t}^t \begin{bmatrix} \sigma_{xz} \\ \sigma_{yz} \end{bmatrix} dz$$
(6.127)

La cinématique d'un point q est associée à la cinématique du point p appartenant au feuillet moyen, et de la normale au feuillet moyen qui tourne d'un angle $\vec{\beta}$ (voir figure 6.8. Le déplacement d'un point qà la distance z du feuillet moyen, s'écrit donc,

$$\vec{u}(q) = (u(p) + z\beta_x)\vec{x} + (v(p) + z\beta_y)\vec{y} + w(p)\vec{z}$$
(6.128)



Figure 6.8: Cinématique d'un point n'appartenant pas au feuillet moyen (d'après [1])

Les déformations généralisées associées au mouvement du feuillet moyen et de sa normale peuvent être écrites sous forme de vecteurs. Il s'écrivent de façon compacte si on utilise la notation "," pour indiquer la dérivée partielle par rapport au paramètre en indice.

• déformation dans le plan

$$\vec{e} = \begin{bmatrix} u_{,x} \\ v_{,y} \\ u_{,y} + v_{,x} \end{bmatrix}$$
(6.129)

• courbures

$$\vec{\chi} = \begin{bmatrix} \beta_{x,x} \\ \beta_{y,y} \\ \beta_{x,y} + \beta_{y,x} \end{bmatrix}$$
(6.130)

• déformation de cisaillement

$$\vec{\gamma} = \begin{bmatrix} w_{,x} + \beta_x \\ w_{,y} + \beta_y \end{bmatrix}$$
(6.131)

La loi de comportement relie le vecteur des efforts généralisés $[\vec{N}\vec{M}\vec{Q}]^t$ au vecteur des déformations généralisées $[\vec{e}\vec{\chi}\vec{\gamma}]^t$,

$$\begin{bmatrix} \vec{N} \\ \vec{M} \\ \vec{Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{mm} & H_{mf} & 0 \\ H_{mf} & H_{ff} & 0 \\ 0 & 0 & H_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{e} \\ \vec{\chi} \\ \vec{\gamma} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{N_0} \\ \vec{M_0} \\ \vec{Q_0} \end{bmatrix}$$
(6.132)

où apparaissent les efforts de préchargement de la structure :

$$\vec{N}_0 = \int_{-t}^t \vec{\sigma_0} dz \tag{6.133}$$

$$\vec{M}_0 = \int_{-t}^t \vec{\sigma_0} \, z \, dz \tag{6.134}$$

$$\vec{Q_0} = \int_{-t}^{t} \vec{\tau_0} dz \tag{6.135}$$

Les sous-matrices sont liées aux matrices de comportement du matériau élastique isotrope H et H_{τ} (élongation et cisaillement),

$$H = \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}$$
(6.136)

Figure 6.9: Pour les modèles de Reissner et de Mindlin, le cisaillement n'est pas constant dans l'épaisseur.

$$H_{\tau} = \frac{E}{1-\nu} \begin{bmatrix} 1 & 0\\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(6.137)

par,

$$H_{mm} = \int_{-t}^{t} H dz \tag{6.138}$$

$$H_{mf} = \int_{-t}^{t} H \, z dz \tag{6.139}$$

$$H_{ff} = \int_{-t}^{t} H \, z^2 dz \tag{6.140}$$

$$H_c = k \, 2t \, H_\tau \tag{6.141}$$

Le coefficient de correction en cisaillement k dépend du modèle utilisé [1].

- Pour un modèle de Kirchoff, pour lequel la normale au feuillet moyen reste orthogonal au feuillet moyen : k = 1.
- Pour un modèle de Reissner, pour lequel la normale au feuillet moyen ne reste plus rectiligne du fait de l'apparition d'un gauchissement : k est calculée telle que l'énergie de déformation à partir des grandeurs généralisées et celle calculée en tridimensionnelle soit les mêmes, et l'on obtient (pour une répartition parabolique du cisaillement dans l'épaisseur), $k = \frac{5}{6}$.
- Pour un modèle de Mindlin, basée sur les mêmes hypothèses que celui de Reissner, la grandeur k est calculée par la coïncidence des premiers modes de flexion transverse (calage en dynamique) k = 1.

Pourquoi les coefficient de correction de section dépendent du modèle utilisé ? La réponse est dans la vidéo 240 disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=240. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Pour les deux derniers modèles, la contrainte de cisaillement n'est pas constante dans l'épaisseur (voir figure 6.9). Le choix du modèle est conditionné par l'épaisseur relative de la plaque (épaisseur / longueur d'onde du mode de vibration). Le modèle de Kirchhoff peut donc être suffisant pour les premiers modes, et insuffisant pour les modes de fréquences plus élevée.

Dans le cas d'un plaque homogène isotrope, le couplage entre les déformations de membrane et de flexion sont nulles et $H_{mf} = 0$.

Energies L'énergie interne de déformation de la plaque est donnée par l'intégrale sur le feuillet moyen des produits des efforts généralisés par leur grandeur duale des déformations généralisées,

$$V = \frac{1}{2} \int_{A} \left(\vec{N}.\vec{e} + \vec{M}.\vec{\chi} + \vec{Q}.\vec{\gamma} \right) dA \tag{6.142}$$

Dans la méthode de Rayleigh -Ritz, il nous faut intuiter des fonctions de forme. Il est donc nécessaire d'exprimer V en fonction de u, v et w ainsi que $\vec{\beta}$ à l'aide des formules précédentes. Nous ne le ferons pas ici dans le cas général, au vue de la complexité des expressions que nous obtiendrions.

L'énergie cinétique, sera elle, directement exprimée en fonction du déplacement en tout point q du volume,

$$T = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \rho \dot{\vec{u}}(q)^2 \, d\Omega. \tag{6.143}$$

Comme le déplacement du point q est fonction de celui de p (appartenant au feuillet) et de la rotation du feuillet,

$$\vec{u}_q = (u_p + z\beta_x)\vec{x} + (v_p + z\beta_y)\vec{y} + w_p\vec{z},$$
(6.144)

Le carré de celui-ci donne,

$$\vec{u}_q^2 = (u_p^2 + v_p^2 + w_p^2) + (2u_p z \beta_x + 2v_p z \beta_y + z^2 \beta_x^2 + z^2 \beta_y^2).$$
(6.145)

On doit ensuite intégrer dans l'épaisseur h et faisant ainsi apparaître la masse surfacique $\rho_s = \rho h$. Si l'on ne garde que le premier terme de 6.145, on néglige en fait les termes d'énergie cinétique de rotation. On obtient alors,

$$T = \frac{1}{2} \int_{A} \rho_s \vec{u}(p)^2 \, dA. \tag{6.146}$$

Pour les plaques dont l'épaisseur reste bien plus faible que la longueur d'onde des vibrations, cette approximation est tout à fait correcte.

vibrations transverses d'une plaque mince par rapport à la longueur d'onde Dans le cas d'un mouvement transverse d'une plaque, la fonction de forme est $\vec{u}(p) = w(p)\vec{z}$. Son mouvement sera décrit par exemple par,

$$w(x, y, t) = \tilde{w}(x, y)\sin(\omega t). \tag{6.147}$$

Pour simplifier les notations, nous noterons w la fonction de forme $\tilde{w}(x, y)$.

Si la plaque est de plus isotrope homogène, alors l'énergie potentielle se simplifie en,

$$V = \frac{1}{2} \int_{A} \left(\vec{M} \cdot \vec{\chi} + \vec{Q} \cdot \vec{\gamma} \right) dA \tag{6.148}$$

Si la plaque n'est pas trop épaisse, on peut négliger l'énergie de déformation en cisaillement, par rapport à l'énergie de déformation en flexion. Elle se réduit donc à ,

$$V = \frac{1}{2} \int_{A} \vec{M}.\vec{\chi} dA \tag{6.149}$$

Il nous faut exprimer ces grandeurs en fonction du déplacement transverse w(x, y). On introduit la loi de comportement (formule 6.136),

$$V = \frac{1}{2} \int_{A} H_{ff} \vec{\chi} \cdot \vec{\chi} \, dA.$$
 (6.150)

On la relie au comportement dans l'épaisseur,

$$V = \frac{1}{2} \int_{A} \int_{-t}^{t} \frac{E}{1-\nu} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0\\ \nu & 1 & 0\\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix} z^{2} \vec{\chi} \cdot \vec{\chi} \, dAdz$$
(6.151)

Pour une plaque d'épaisseur constante et homogène, on peut sortir H et l'intégrale sur l'épaisseur de l'intégrale sur la surface,

$$V = \frac{1}{2} \frac{E2t^3}{3(1-\nu)} \int_A \left[\begin{array}{ccc} 1 & \nu & 0\\ \nu & 1 & 0\\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{array} \right] \vec{\chi} \cdot \vec{\chi} \, dA \tag{6.152}$$

On fait apparaître la rigidité équivalente du feuillet moyen en posant h = 2t l'épaisseur totale de la plaque,

$$D = \frac{Eh^3}{(1-\nu)12},\tag{6.153}$$

$$V = \frac{1}{2}D \int_{A} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix} \vec{\chi} \cdot \vec{\chi} \, dA$$
(6.154)

On exprime alors les courbures $\vec{\chi}$ en fonction des rotations de normale $\vec{\beta}$,

$$V = \frac{1}{2}D \int_{A} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0\\ \nu & 1 & 0\\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{x,x}\\ \beta_{y,y}\\ \beta_{x,y}+\beta_{y,x} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \beta_{x,x}\\ \beta_{y,y}\\ \beta_{x,y}+\beta_{y,x} \end{bmatrix} dA$$
(6.155)

Il nous faut alors choisir une cinématique qui relie la rotation au déplacement transverse w. Si l'on considère le modèle de Kirchhoff, la normale au feuillet moyen reste normale au feuillet moyen, alors la figure 6.8 indique que,

$$\beta_x = -w_{,x} = -\frac{\partial w}{\partial x},\tag{6.156}$$

$$\beta_y = -w_{,y} = -\frac{\partial w}{\partial y}, \tag{6.157}$$

la "," indiquant toujours la dérivée partielle par rapport au paramètre en indice. On obtient donc l'expression finale,

$$V = \frac{1}{2}D \int_{A} \left(w_{,xx}^{2} + w_{,yy}^{2} + 2\nu w_{,xx} w_{,yy} + 2(1-\nu)w_{,xy}^{2} \right) dA$$
(6.158)

Dans le cas où le calcul est fait en coordonnées cylindriques [5] :

$$V = \frac{1}{2}D\int_{A} \left[w_{,rr} + \frac{1}{r}w_{,r} + \frac{1}{r^{2}}w_{,\theta\theta} \right]^{2} - 2(1-\nu) \left[w_{,rr} \left(\frac{1}{r}w_{,r} + \frac{1}{r^{2}}w_{,\theta\theta} \right) - \left(\left(\frac{1}{r}w_{,\theta} \right)_{,r} \right)^{2} \right] r dr d\theta$$
(6.159)

Dans l'équation ci-dessus, la fonction $w(x, y, t) = \tilde{w} \sin(\omega t)$. L'énergie potentielle maximale est donc,

$$V_{max} = \frac{1}{2} D \int_{A} \left(\tilde{w}_{,xx}^{2} + \tilde{w}_{,yy}^{2} + 2\nu \tilde{w}_{,xx} \, \tilde{w}_{,yy} + 2(1-\nu) \tilde{w}_{,xy}^{2} \right) dA.$$
(6.160)

A l'aide de toutes les hypothèses précédentes, l'énergie cinétique maximale sera déduite de la formule 6.146,

$$T_{max} = \frac{1}{2}\omega^2 \int_A \rho h \tilde{w}^2 dA.$$
(6.161)

Le coefficient de Rayleigh pour ce type de plaque et de cinématique est,

$$R(\omega) = D \, \frac{\int_A \left(\tilde{w}^2_{,xx} + \tilde{w}^2_{,yy} + 2\nu \tilde{w}_{,xx} \, \tilde{w}_{,yy} + 2(1-\nu)\tilde{w}^2_{,xy} \right) dA}{\int_A \rho h \tilde{w}^2 dA}.$$
(6.162)

Application à une plaque rectangulaire supportée sur tous ses bords La solution exacte est disponible dans [12] page 30.

On décompose la fonction de déplacement comme une somme de fonctions,

$$w(x,y) = \sum_{i=1}^{n} q_i N_i(x,y).$$
(6.163)

La matrice N est ici à 1 ligne et n colonnes.

Chaque fonction $N_i(x, y)$ doit vérifier les conditions aux limites cinématiques,

$$N_i(0,y) = 0, (6.164)$$

$$N_i(L_x, y) = 0, (6.165)$$

$$N_i(x,0) = 0, (6.166)$$

$$N_i(x, L_y) = 0. (6.167)$$

effectuons une résolution en prenant les trois fonctions,

$$N_1(x,y) = x (x - L_x) y (y - L_y)$$
(6.168)

$$N_2(x,y) = x (x - L_x) y^2 (y - L_y)$$
(6.169)

$$N_1(x,y) = x (x - L_x)^3 y (y - L_y)$$
(6.170)

L'énergie cinétique fait apparaître la matrice de masse M (voir formule 6.84),

$$M = \begin{bmatrix} \frac{1}{900} Lx^5 \rho hLy^5 & \frac{1}{1800} Lx^5 \rho hLy^6 & \frac{1}{3150} Lx^7 \rho hLy^5 \\ \frac{1}{1800} Lx^5 \rho hLy^6 & \frac{1}{3150} Lx^5 \rho hLy^7 & \frac{1}{6300} Lx^7 \rho hLy^6 \\ \frac{1}{3150} Lx^7 \rho hLy^5 & \frac{1}{6300} Lx^7 \rho hLy^6 & \frac{1}{7560} Lx^9 \rho hLy^5 \end{bmatrix}$$
(6.171)

La matrice de rigidité K est donnée par,

$$K_{ij} = D \int_{A} \left(N_{i,xx} N_{j,xx} + N_{i,yy} N_{j,yy} + \nu (N_{i,xx} N_{j,yy} + N_{i,yy} N_{j,xx}) + 2(1-\nu) N_{i,xy} N_{j,xy} \right) dA$$
(6.172)

ce qui nous donne dans le cas où $L_x = 1$ et $L_y = 2$,

$$K = \begin{bmatrix} \frac{284}{45}D & \frac{284}{45}D & \frac{96}{35}D\\ \frac{284}{45}D & \frac{2768}{315}D & \frac{96}{35}D\\ \frac{96}{35}D & \frac{96}{35}D & \frac{1262}{225}D \end{bmatrix}$$
(6.173)

La nullité du déterminant du système $-\omega^2 M + K = 0$ fourni les valeurs de ω suivantes,

$$\omega_1 = 13 \frac{\sqrt{h\rho D}}{h\rho} \tag{6.174}$$

$$\omega_2 = 22 \frac{\sqrt{h\rho D}}{h\rho} \tag{6.175}$$

$$\omega_3 = 59 \frac{\sqrt{h\rho D}}{h\rho} \tag{6.176}$$

Pour la première pulsation propre, on peut dessiner la forme propre associée (figure 6.10),

$$w(x,y) = -4.9 x (x-1) y (y-2) + x^{3} (x-1) y (y-2)$$
(6.177)

6.3 Structures mixtes (discrètes et continues)

Les méthodes de Rayleigh et de Rayleigh-Ritz peuvent être utilisées pour des structures de type mixte, qui comportent des éléments continus connectés à des éléments discrets. Chacun des types de sous-structure à des énergies potentielle et cinétique, qu'il suffit alors de sommer les termes d'énergie pour construire le coefficient de Rayleigh. Si les mouvements des masses ponctuelles par rapport au référentiel galiléen

Figure 6.10: Forme propre associée à la première pulsation propre d'une plaque rectangulaire les longueurs étant dans un rapport de 2, et appuyée sur ses bords. (à dessiner)



Figure 6.11: Exemple de structure mixte.

sont définies par x_i et que les déformées des structures continues sont données en fonction de fonctions de forme $\psi(s) = \sum_j q_j \psi_j(s)$, alors si l'on construit un vecteur de paramètres $v = [x_1 x_2 \dots x_n q_1 q_2 \dots q_m]^t$,

$$R(\omega) = \frac{v^t K v}{v^t M v}.$$
(6.178)

L'écriture des énergies permettent de calculer les matrices K et M.

Considérons l'exemple présenté figure 6.11, en considérant la fonction de forme de déformée avec un seul terme $\psi(s) = q_1\psi_1(s)$. L'énergie potentielle V est répartie dans la poutre et dans les ressorts telle que :

$$2V = \int_{s=0}^{l} EI\left(\frac{q_1 d^2 \psi_1}{ds^2}\right)^2 ds + k_1 \left(x_1 - q_1 \psi_1(s_1)\right)^2 + k_2 \left(q_1 \psi_1(s_2)\right)^2, \tag{6.179}$$

avec s_1 et s_2 les abscisses où sont accrochées les ressorts de rigidité k_1 et k_2 respectivement, et l la longueur de la poutre. Le vecteur permettant de connaître la position du système est $v = [x_1 q_1]^t$. Il suffit alors de mettre cette énergie cinétique sous forme matricielle pour faire apparaître la matrice K:

$$K = \begin{bmatrix} k_1 & -k_1\psi_1(s_1) \\ -k_1\psi_1(s_1) & \int_{s=0}^l EI\left(\frac{d^2\psi_1}{ds^2}\right)^2 ds + k_1\psi_1(s_1)^2 + k_2\psi_1(s_2)^2 \end{bmatrix}.$$
 (6.180)

L'énergie cinétique T est traitée de la même manière :

$$2T = \int_{s=0}^{l} \rho S\left(\psi_1 \frac{dq_1}{dt}\right)^2 ds + m_1 \left(\frac{dx_1}{dt}\right)^2 + m_2 \left(\psi_1(l) \frac{dq_1}{dt}\right)^2,$$
(6.181)

d'où est extrait la matrice de masse M.

$$M = \begin{bmatrix} m_1 & 0\\ 0 & \int_{s=0}^l \rho S \psi_1^2 ds + m_2 \psi_1(l)^2 \end{bmatrix}.$$
 (6.182)

6.3.1 Brevets d'acquisition de connaissance



Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet ci-dessous.

brevet 176 : poutre continue et masse concentrée, Rayleigh-Ritz auteur : JM Génevaux, G Napias; ressource : [?], paragraphe

Soit la structure suivante : une poutre droite d'axe \vec{x} , de section S, de moment quadratique I_{gz} , de masse volumique ρ , de module d'Young E, de longueur l, reposants en x = 0 sur un appui simple et en x = l sur un appui sur rouleau de normale \vec{y} , supportant en son milieu une masse concentrée m. On souhaite calculer le premier mode propre de cette structure.

Lorsque vous utilisez les fonctions polynomiales, $\psi_4 = \sum a_n (\frac{x}{l})^n$ calculez par -Ritz la première fréquence propre en utilisant deux termes.

Chapter 7

Analyse modale

Le concepteur souhaite déduire les modes de vibrations des caractéristiques de la structure, qu'elle présente un amortissement ou non, puis calculer les niveaux de réponse dans la gamme de fréquences explorées. Pour les structures complexes, cette démarche est impossible sans simplifications drastiques, et il doit se questionner sur la validité de sa modélisation. Il sera donc amené naturellement à confronter la réponse de son modèle avec la réalité, en mesurant la réponse de la structure. S'il est déçu par cette comparaison, il pourrait balayer les différents paramètres de son modèle, voir changer le type de celui-ci (non linéarité, amortissement...), en espérant trouver celui qui "colle" le plus à ses résultats expérimentaux. Cette démarche fastidieuse risque fort de ne pas aboutir.

A l'inverse, à partir des réponses expérimentales de la structure, on peut se demander, comment extraire les modes de vibration, et quel est le modèle structurel le plus simple qui permettrait de simuler ce comportement.

Ces deux démarches déductives complémentaires seront étudiées dans ce chapitre. Il faudra tenir compte des degrés d'incertitudes sur le modèle ou sur certains résultats, afin de ne se concentrer que sur les zones de comportements les plus signifiant. Il n'est sans doute pas nécessaire de reproduire la totalité de la réponse expérimentale, entachée d'incertitudes variables en fonction de la fréquence.

7.1 objectifs

Dans le paragraphe 7.2 nous étudierons analytiquement le comportement vibratoire de structures, à travers leurs fonctions de réponse en fréquence. Cette démarche déductive est illustrée figure 7.1.

La démarche inverse, partant des résultats expérimentaux, permettra de dégager un modèle structurel suffisant vis-à -vis de l'expérience. Ceci est illustré figure 7.2.

Nous aborderons d'abord le traitement d'un modèle à 1 degré de liberté, puis à plusieurs degrés de libertés.



Figure 7.1: Démarche théorique de l'analyse vibratoire (Ewins)



Figure 7.2: Démarche expérimentale de l'analyse vibratoire (Ewins)

Rappelons d'abord les transformations de Laplace unilatérale et de Fourier,

$$x(t) \longrightarrow X(p) = \int_{0}^{\infty} x(t) e^{-pt} dt$$
(7.1)

$$x(t) \longrightarrow X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi f t} dt$$
(7.2)

Ici p est un complexe, et f est un réel. Si la réponse à une excitation x(t) est notée y(t), elles sont liées par un produit de convolution noté "*",

$$y(t) = h(t) * x(t)$$
 (7.3)

où h(t) est la réponse du système à un dirac à l'instant t. Par transformation de Fourier de cette équation on obtient un produit simple dans l'espace de Fourier,

$$Y(f) = H(f) X(F) \tag{7.4}$$

où H(f) est appelée fonction de réponse en fréquence (FRF) ("frequency response function"). C'est un cas particulier de la fonction de transfert H(p) (ici $p = i2\pi f$), comme le montre la figure 7.3, qui est donnée par,

$$Y(p) = H(p) X(p) \tag{7.5}$$

Le choix de la transformation à utiliser dépend du type d'amortissement :

- dans le cas de système sans amortissement, où ayant un amortissement proportionnel (ce que nous définirons plus tard), on utilisera l'espace de Fourier,
- en présence d'amortissement non proportionnel on utilisera l'espace de Laplace.

7.2 modèle à 1 degré de liberté

7.2.1 rappels de terminologie

Nous supposons acquis les notions vues pour un système à un seul degré de liberté x(t), dans le cours Vibrations et acoustique 1 (ENSIM, JC Pascal). Nous rappelons ici que l'on étudie généralement,

- les vibrations libres : sans et avec un amortissement
- puis les vibrations forcées : Dans le cas d'une excitation à la pulsation ω : $f = F_0 e^{i\omega t}$, la réponse est du type $x = X_0 e^{i\omega t}$, avec F_0 et X_0 grandeurs complexes. Le comportement peut être caractérisé par différentes fonctions de réponse en fréquence,
 - réceptance $H_d(f) = X(f)/F(f)$,
 - mobilité $H_v(f) = \dot{X}(f)/F(f)$
 - inertance $H_a(f) = \ddot{X}(f)/F(f)$.



Figure 7.3: Image de la relation entre la fonction de transfert H(p) et la fonction de réponse en fréquence H(f)

qui peuvent être représentées dans le plan de Bode (module et phase en fonction de la fréquence), ou de Nyquist (partie imaginaire en fonction de la partie réelle).

Les différentes formes d'amortissement sont,

- visqueux : $\vec{f}_{vis} = -c\vec{x}$
- frottement solide : $\vec{f}_{sol} = -\mu N \frac{\vec{\dot{x}}}{\|\vec{x}\|}$
- amortissement hystérétique appelé aussi structural :

$$\vec{f}_{hys} = -\frac{h}{\omega}\vec{x} = -\frac{2k\zeta\omega/\omega_0}{\omega}\vec{x}$$
(7.6)

avec k la rigidité du système.

7.2.2 image des paramètres

On peut comparer les réponses des systèmes à 1 degré de liberté en fonction de leur amortissement. Pour cela représentons figures 7.4 et 7.5 les fonctions de réponse en fréquences des systèmes modélisables par un amortissement visqueux et hystérétique,

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f \tag{7.7}$$

$$m\ddot{x} + \frac{\beta k}{\omega}\dot{x} + kx = f. \tag{7.8}$$

Les réceptances associées à chaque modèle sont:

- visqueux : $h_d(\omega) = \frac{1}{(k m\omega^2 + i\omega c)}$
- hystérétique (structurale) : $h_d(\omega) = \frac{1}{(k-m\omega^2+i\hbar)}$

Les mobilités sont données dans les deux cas par $h_v(\omega) = i\omega h_d(\omega)$ et l'accélérance par $h_a(\omega) = -\omega^2 h_d(\omega)$. On peut montrer que dans le cas d'un amortissement hystérétique

L'identification des paramètres de masse m et de rigidité k sera faite sur l'un des diagrammes de Bode (figure 7.4). L'identification des paramètres de viscosité du modèle peut être faite sur les diagrammes 7.5. Il faudra veiller à faire un choix correct de fonction à représenter (réceptance, mobilité ou inertance), car

- dans le cas d'un amortissement visqueux, la mobilité est un cercle de centre $(\frac{1}{2c}, 0)$ et de rayon $\frac{1}{2c}$.
- dans le cas d'un amortissement hystérétique, il faut utiliser la réceptance, qui donne un cercle de centre,

$$(0, -\frac{1}{2h})\tag{7.9}$$

et de rayon $\frac{1}{2h}$

L'amortissement hystérétique fait partie de la famille des amortissement proportionnels. Une condition suffisante mais non nécessaire est que le coefficient d'amortissement soit de la forme,

$$c = \alpha m + \beta k. \tag{7.10}$$

Ils ont la particularité de posséder les mêmes vecteurs propres que le système non amorti (mais pas les mêmes valeurs propres). Nous y reviendrons lorsque nous étudierons les systèmes à plusieurs degrés de liberté (paragraphe 7.3).

fin cours 1



Figure 7.4: Diagrammes de Bode de systèmes : (haut) réceptance, (milieu) mobilité, (bas) inertance, d'après Ewins p30-31 [3]. La hauteur du pic et son positionnement exact dépendent du type d'amortissement, mais les positions des asymptotes dépendent uniquement des paramètres de masse et de rigidité.



Figure 7.5: Diagrammes de Nyquist de systèmes à amortissement visqueux (gauche) et hystérétique (droite) : (haut) réceptance, (milieu) mobilité, (bas) inertance, d'après Ewins p36

7.2.3 extraction des paramètres modaux

Cette méthode s'applique lorsque le système n'a qu'un seul degré de liberté, ou pour un système à plusieurs degrés de liberté, dont le mode le plus proche du domaine de fréquence étudié, domine la réponse. Ceci sera approfondi dans le paragraphe 7.3.3.

Les méthodes présentées ici sont : méthode du l'amplitude de pic (peak amplitude), méthode de lissage de cercle (circle fitting), et méthode inverse.

L'équation considérée,

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f,\tag{7.11}$$

sera étudiée en divisant celle-ci par m et en introduisant,

$$\omega_0 = \sqrt{k/m} \tag{7.12}$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}} \tag{7.13}$$

l'équation du mouvement est transformée en,

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0 \dot{x} + \omega_0^2 x = f/m.$$
(7.14)

La fonction de réponse en fréquence en déplacement est,

$$H_d(\omega) = \frac{1/k}{1 - (\omega/\omega_0)^2 + i2\zeta\omega/\omega_0}$$
(7.15)

méthode de l'amplitude de pic Cette méthode n'est utilisable que si les pics de la fonction de réponse en fréquence $\alpha(\omega)$ sont bien séparés. C'est évidemment le cas d'un système à 1 degré de liberté qui ne présente qu'un seul pic.

- mesure de la fréquence de résonnance ω_r .
- mesure de l'amplitude à la résonnance $|\hat{h}_d|$
- mesure de la largeur de bande $\Delta \omega = \omega_2 \omega_1$ tels que $\alpha(\omega_1) = \frac{|\hat{h}_d|}{\sqrt{2}}$ et $\alpha(\omega_2) = |\hat{h}_d| / \sqrt{2}$ de part et d'autre du pic.
- calcul du facteur de perte η ,

$$\eta = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{\omega_r^2} \simeq \frac{\Delta\omega}{\omega_r} = E''/E' = \tan\delta$$
(7.16)

On peut alors calculer le coefficient d'ammortissement

$$2\zeta = \eta \tag{7.17}$$

• on calcule la fréquence ω_0 qu'aurait le système sans amortissement,

$$\omega_0 = \frac{\omega_r}{\sqrt{1 - 2\zeta^2}} = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{7.18}$$

Ceci est possible car l'existence du pic assure que le terme sous la racine est positif.

• comme localement, la réponse $h_d(\omega)$ peut être mise sous la forme,

$$h_d(\omega) = \frac{A}{\omega_r^2 - \omega^2 + i\eta\omega_r^2} \tag{7.19}$$



Figure 7.6: Diagrammes de Nyquist de la fonction testée. Sa définition dépend fortement de la discrétisation en fréquence adoptée.

d'où l'on déduit l'amplitude A_0 qui est reliée à la rigidité par,

$$A_0 = \frac{F/k}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega_r^2}{\omega^2}\right) + \left(2\zeta\frac{\omega_r}{\omega}\right)^2}}$$
(7.20)

• L'amplitude de la force d'excitation F est mesurée, aussi l'équation 7.20 fourni la rigidité k. Elle doit être indépendante de la pulsation ω choisie. Si c'est le cas, c'est que l'hypothèse d'un système à 1 ddl est cohérent avec les résultats. L'équation 7.18 donne alors la masse m, les équations 7.16 et 7.12 l'amortissement c.

exemple Nous testerons cette méthode sur un exemple. Considérons la fonction de réponse en fréquence engendrée par k = 2, $\omega_0 = 3$ et un amortissement $\zeta = 0.1$. De ces données de base on peut déduire : $m = k/\omega_0^2 = 0.22$, la pulsation de résonnance $\omega_r = \omega_0(1 - 2\zeta^2) = 2.94$, l'amortissement à la résonnance $\eta = 2\zeta\omega/\omega_0 = 0.2$, le coefficient à la résonnance $h = k\eta = 0.4$.

Les points expérimentaux artificiels sont créés par le fichier de type Matlab "exer22.m", en ayant pris soin de simuler des points sans bruit additionnel (noise=0). On peut remarque sur les différentes représentations de la fonction de réponse en fréquence que la définition de celle-ci à proximité de la résonnance peut être déplorable (Nyquist figure 7.6).

On recherche ensuite les paramètres grâce au fichier Matlab "exer21.m". Récapitulons les résultats dans le tableau ci-dessous.

$\Delta\omega$	ω_r	ζ	ω_0	k	m
0.91	2.72	0.33	2.76	2	0.22
0.25	3.01	0.14	3.04	2	0.22
0.09	2.97	0.12	3.00	2	0.22
0.03	2.96	0.11	3.00	2	0.22
0.01	2.97	0.10	3.00	2	0.22

Sur cet exemple, la convergence vers les valeurs de départ est observée. Le paramètre ζ est le plus lent à converger : il est en fait très dépendant de la mesure de la hauteur du pic. Une sous-estimation de celle-ci du fait d'une discrétisation faible en fréquence, implique que la largeur de bande à -3db est surestimée, et on estime alors l'amortissement par excès.

Si l'on effectue le même travail sur une fonction de réponse en fréquence sur laquelle est ajoutée (artificiellement) un bruit (voir le fichier "exer22.m"), nous obtenons pour un bruit aléatoire de distribution normale d'amplitude de 10% et indépendante sur la partie réelle et imaginaire,

$\Delta\omega$	ω_r	ζ	ω_0	k	m
0.30	3.01	0.20	3.04	2	0.22
0.30	3.01	0.10	3.04	2	0.22
0.30	3.01	0.20	3.04	2	0.22
0.09	3.06	0.10	3.09	2	0.22
0.09	2.97	0.06	3.00	2	0.22
0.09	3.06	0.11	3.09	2	0.22
0.03	3.00	0.01	3.03	2	0.22
0.03	2.98	0.10	3.01	2	0.22
0.03	3.00	0.07	3.03	2	0.22

On remarquera que cette méthode est très sensible à la précision de la mesure de la hauteur du pic $|\hat{\alpha}|$, que la détermination de k peut dépendre de la fréquence ω utilisée, et que nous n'avons utilisé que des grandeurs réelles. Si l'amortissement est faible, et donc le pic très acéré, les erreurs sur la mesure de son niveau seront d'autant plus grande du fait de l'effet de palissade.

méthode de lissage de cercle Nous supposerons valide l'hypothèse d'existence locale d'un seul mode (voir paragraphe 7.3.1 pour un système à plusieurs degrés de liberté). Etudions les cas de l'amortissement structurel, et de l'amortissement visqueux.

Si nous faisons l'hypothèse d'un **amortissement structurel**, la fonction complexe représentée par un cercle est la mobilité,

$$\alpha(\omega) = \frac{A}{\omega_r^2 - \omega^2 + i\eta\omega_r^2} \tag{7.21}$$

La grandeur A, a pour objet de donner par son module, la taille du cercle, par sa phase, l'angle de ce cercle avec l'axe de référence. Une recherche du cercle passant au mieux des points sélectionnés sera utilisée à cet effet.

Une fois A estimé, il faut trouver la fréquence de résonnance ω_r ainsi que l'amortissement η . Construisons figure 7.7 le cercle représentatif de,

$$\tilde{\alpha}(\omega) = \frac{1}{\omega_r^2 - \omega^2 + i\eta\omega_r^2} \tag{7.22}$$

Un point à la fréquence ω est caractérisé par l'angle γ ou l'angle θ ,

$$\tan(\gamma) = \frac{\eta_r}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_r^2}} \tag{7.23}$$

$$\tan(\theta/2) = \tan(\pi/2 - \gamma) = \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_r^2}}{\eta_r}$$
(7.24)

On recherche ω . La deuxième équation donne,

$$\omega^2 = \omega_r^2 (1 - \tan(\theta/2)\eta_r). \tag{7.25}$$

Si l'on calcule la vitesse de variation de ω^2 par rapport à θ ,

$$\frac{d\omega^2}{d\theta} = \left(-\omega_r^2 \eta_r/2\right) \left(1 + \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_r^2}}{\eta_r^2}\right),\tag{7.26}$$

м	ovenne u=0 et	étendue 2	.
Lois		Variance	Ecart- type
Normale a=3 ₆₇ 99.73%		$\frac{a^2}{9}$	$\frac{a}{3}$
U niform e		$\frac{a^2}{3}$	$\frac{a}{\sqrt{3}}$
Dérivée d'arc sinus		$\frac{a^2}{2}$	$\frac{a}{\sqrt{2}}$

Figure 7.7: Diagrammes de Nyquist de la fonction $\tilde{\alpha}(\omega)$, d'après Ewins p36

on note qu'elle est maximale pour ω_r . Ceci peut donner un critère de détection de ω_r . Une mesure de l'amortissement est aussi possible car en ce point ω_r ,

$$\frac{d\omega^2}{d\theta} = \left(-\omega_r^2 \eta_r/2\right),\tag{7.27}$$

et donc,

$$\eta_r = 2 \frac{\frac{d\omega^2}{d\theta}}{-\omega_r^2},\tag{7.28}$$

Cette méthode est bien adaptée, mais encore faut-il avoir à l'esprit que la description expérimentale du cercle est discrète et non continue. Il faut donc pouvoir s'appuyer sur une évaluation de cette dérivée $\frac{d\omega^2}{d\theta}$ à partir de la connaissance que de certains points. Soient les valeurs $\alpha(\omega_a)$ et $\alpha(\omega_b)$ mesurées de part et d'autre de la fréquence de résonnance. La

formule 7.24 donne pour a et b,

$$\tan(\theta_a/2) = \frac{1 - \frac{\omega_a^2}{\omega_r^2}}{\eta_r}$$
(7.29)

$$\tan(\theta_b/2) = \frac{1 - \frac{\omega_b^2}{\omega_r^2}}{\eta_r}$$
(7.30)

De ces deux équations à deux inconnues η_r et ω_r , on tire,

$$\eta_r = \frac{\omega_b^2 - \omega_a^2}{\omega_r^2} \frac{1}{\tan(\theta_a/2) - \tan(\theta_b/2)}.$$
(7.31)

Si l'amortissement est faible, on peut assimiler,

$$\frac{\omega_b^2 - \omega_a^2}{\omega_r^2} \simeq 2 \frac{\omega_b - \omega_a}{\omega_r} \tag{7.32}$$

D'autre part, si l'on choisit les points a et b comme les points à 1/2 puissance,

$$\theta_1/2 = \pi/2$$
 (7.33)

$$\theta_2/2 = -\pi/2$$
 (7.34)

$$\tan(\theta_1/2) = 1 \tag{7.35}$$

$$\tan(\theta_2/2) = -1$$
 (7.36)

et l'amortissement (formule 7.31) se simplifie en,

$$\eta_r = \frac{\omega_b^2 - \omega_a^2}{\omega_r^2} \frac{1}{2}.$$
(7.37)

fin cours 2

Dans le cas d'un amortissement visqueux, on utilise la mobilité,

$$Y(\omega) = \frac{i\omega}{k - m\omega^2 + ic\omega}.$$
(7.38)

Les parties réelles et imaginaires s'écrivent,

$$Re(Y) = \frac{c\omega^2}{(k - m\omega^2)^2 + c^2\omega^2}$$
 (7.39)

$$Im(Y) = \frac{\omega(k - m\omega^2)}{(k - m\omega^2)^2 + c^2\omega^2},$$
(7.40)

et fournissent l'angle,

$$\tan(\theta/2) = \frac{\omega(k - m\omega^2)}{c\omega^2} = \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_r^2}}{2\zeta\omega/\omega_r}$$
(7.41)

Par l'utilisation des points 1 et 2 comme précédemment, on obtient, mais cette fois-ci de façon exacte,

$$\zeta = \frac{1}{2} \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{\omega_r^2}$$
(7.42)

Dans les deux cas d'amortissement, pour trouver ω_r , on pourra prendre le milieu des deux points qui donnent la variation la plus grande de θ , ou évaluer sa position à partir des formules 7.29 en en faisant le ratio,

$$\frac{\tan(\theta_a/2)}{\tan(\theta_b/2)} = \frac{1 - \frac{\omega_a^2}{\omega_r^2}}{1 - \frac{\omega_b^2}{\omega^2}}$$
(7.43)

soit en factorisant ω_r^2 ,

$$\omega_r^2(\tan(\theta_a/2) - \tan(\theta_b/2)) = \omega_b^2 \tan(\theta_a/2) - \omega_a^2 \tan(\theta_b/2)$$
(7.44)

d'où,

$$\omega_r^2 = \frac{\omega_b^2 \tan(\theta_a/2) - \omega_a^2 \tan(\theta_b/2)}{\tan(\theta_a/2) - \tan(\theta_b/2)}$$
(7.45)

Il s'avère que si la précision sur ω_r est de l'ordre de 0.1 fois l'écart en pulsation entre deux points, la valeur de l'amortissement trouvée est sensible au choix des deux points a et b (figure 7.8).

récapitulatif La démarche de lissage de cercle passe donc par les étapes suivantes :

- sélection des points à utiliser : il faut qu'ils couvrent au moins une variation de θ de l'ordre de π .
- lissage des points par un cercle : cela fournit la grandeur complexe A (voir figure 7.9)
- localisation de la fréquence de résonnance et calcul de l'amortissement.
- multiples évaluations de l'amortissement en vue d'estimer la précision sur cette mesure. Si les variations sont de l'ordre de 5% l'analyse est validée, si elle est de l'ordre de 30% c'est que l'hypothèse d'unicité du pic est peut-être à remettre en cause.
- détermination des constantes modale : m,k.



Figure 7.8: Sensibilité de la valeur trouvée de l'amortissement avec le choix des points a et b, d'après Ewins p168



Figure 7.9: Lissage du cercle pour déterminer A, d'après Ewins p166

Appliquons cette méthode aux mêmes jeu de points engendrés précédemment par "exer20.m" avec un intervalle en pulsation de $0.23 rad s^{-1}$. Le cercle passant au mieux des points est trouvé par "exer23.m". On veillera à initialiser l'optimisation non-linéaire par des valeurs approximatives. On trouve un centre du cercle en (0.128,-1.25) et un rayon de 1.26. On note que la non nullité de la partie réelle du centre du cercle ne peut être expliquée par le modèle (voir formule 7.9). Ce décalage est explicable par la mauvaise définition des points du cercle si la discrétisation en pulsation est trop faible. Par contre on accède à la grandeur h relative à l'amortissement,

$$\frac{1}{2h} = 0.125$$
 (7.46)

$$h = 0.397$$
 (7.47)

On détermine la pulsation de résonnance, lieu de partie imaginaire maximale. Ce point est à la verticale du centre déterminé précédemment,

$$\omega_r = 3.00 \tag{7.48}$$

On détermine les deux points à l'horizontale du centre, par une procédure similaire,

$$\omega_1 = 2.69$$
 (7.49)

$$\omega_2 = 3.20 \tag{7.50}$$

 $\eta = 0.843 \tag{7.51}$

$$\zeta = 0.422 \tag{7.52}$$

Si l'on utilise la même méthode avec plusieurs niveaux de discrétisation, on obtient le tableau suivant,

$\Delta \omega$	h	ω_r	Ċ
0.91	0.40	3.24	0.04
0.30	0.40	2.97	0.10
0.09	0.40	2.99	0.098
0.03	0.40	2.98	0.099

On observe que la convergence des résultats est plus rapide qu'avec la première méthode de l'amplitude du pic. La convergence de ζ vers la bonne valeur est elle aussi plus rapide. La méthode de lissage de cercle utilise les composantes réelles et imaginaires, et non pas le module qui est une information moins riche, dégradée.

méthode inverse Cette méthode utilise les mêmes hypothèses que le lissage de cercle. Si l'on trace l'inverse de la réceptance, pour un système à 1 degré de liberté,

$$\frac{1}{\alpha(\omega)} = (k - \omega^2 m) + ih \tag{7.53}$$

on obtient une droite (figure 7.10). On effectuera un lissage des points expérimentaux par une droite. La valeur de h sera l'intersection de celle-ci avec l'axe imaginaire. Pour obtenir la masse m et la rigidité k il faut procéder à un second lissage des valeurs réelle de la FRF par rapport à la réponse d'un modèle (optimisation de deux paramètres).

Le traçage du graphe 7.10 permet d'observer la dispersion des points autour de cette droite des moindres carrés.

- si elle est de type aléatoire, nous sommes en présence de bruit
- Si les points sont incurvés, ou la droite de pente non nulle, la proximité d'un autre mode peut en être la source ou les hypothèses sur l'amortissement ne sont pas valides.

Dans le cas d'un amortissement structurel, ne pas oublier de faire cette démarche avec la mobilité au lieu de la réceptance.



Figure 7.10: Méthode inverse : traçage de l'inverse de la réceptance, d'après Ewins p171

7.3 pour un modèle à plusieurs degrés de liberté

La réceptance d'un système à N degrés de liberté dépend des points j et k d'excitation et de mesure entre lesquels elle est mesurée. On devra donc l'indicer sous la forme α_{jk} . L'amplitude à la résonnance "s" sera notée ${}_{s}A_{jk}$. Cette réceptance s'écrira donc comme la somme des réponses à chaque fréquences propres,

$$\alpha_{jk}(\omega) = \sum_{s=1}^{N} \frac{{}_s A_{jk}}{\omega_s^2 - \omega^2 + i\eta_s \omega_s^2}.$$
(7.54)

Dans le cas où l'on ne considère expérimentalement qu'un sous-domaine de fréquence compris entre les résonances s_1 et s_2 (voir figure 7.11, la contribution des modes de résonance inférieurs à s_1 est équivalente à une masse résiduelle que nous noterons M_{jk}^R , et la contribution des modes supérieurs à s_2 sera équivalente à une rigidité résiduelle que nous noterons K_{jk}^R . La réceptance peut donc être écrite sous la forme,

$$\alpha_{jk}(\omega) = -\frac{1}{\omega^2 M_{jk}^R} + \sum_{s=s_1}^{s_2} \frac{{}^{sA_{jk}}}{\omega_s^2 - \omega^2 + i\eta_s \omega_s^2} + \frac{1}{K_{jk}^R}.$$
(7.55)

fin cours 3

7.3.1 validité de l'hypothèse d'unicité locale du degré de liberté

Nous remarquons que les méthodes utilisées pour un système à un seul degré de liberté peut donc être utilisés pour des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Il suffit pour cela dans la formule 7.55 de considérer que $s_1 = s_2$. Tous les autres modes contribuent de façon résiduelle en rigidité ou en masse. Ceci est appelé hypothèse d'un unique degré de liberté (SDOF assuption).

7.3.2 résidus des modes non analysés

Par l'intermédiaire de l'exercice "exer24.m", on peut créer des points expérimentaux artificiels pour un système à trois degrés de liberté, et observer la fonction de réponse en fréquence. Dans le cas choisi, on remarque que les trois cercles ne sont pas bien distincts les uns des autres (figure 7.12).

Dans le cas présenté, si l'on ne s'intéresse qu'au domaine fréquentiel voisin du deuxième mode, ω entre 2 et 4, la contribution dans ce domaine du mode 3 est une contribution de rigidité, celle du mode 1 est de masse (fichier "exer25.m"). En utilisant la recherche des paramètres du modèle par lissage d'un cercle (fichier "exer23.m"), on trouve que le centre du cercle possède une composante réelle non nulle : elle est issue des termes complémentaires de masse et de rigidité des autres modes non analysés.

7.3.3 méthodes d'extraction des paramètres modaux : multiple degrés de liberté (MDOF)

Les modes sont toujours couplés plus ou moins fortement. L'hypothèse SDOF peut toujours êtes faite, mais les résultats de chaque mode seront entachés d'erreur, et lorsque l'on reconstruira la réponse totale


Figure 7.11: contribution des divers termes d'une série modale [3]



Figure 7.12: Diagramme de Nyquist d'un système à trois degrés de liberté, dont les fréquences propres ne sont pas très éloignées les une des autres relativement à leur largeur de bande respectives.

par addition des réponses, on ne retrouvera pas la fonction de réponse en fréquence mesurée. Il peut donc être intéressant de faire une recherche simultanée des paramètres des différents modes. Deux possibilités existent :

- travail dans l'espace de Fourier
- travail dans le domaine temporel
- travail sur la globalité des courbes

travail dans l'espace de Fourier

Soit $\alpha_{jk}^m(\omega)$ la fonction de réponse en fréquence mesurée, et $\alpha_{jk}(\omega)$ la frf calculée grâce aux paramètres de modèle qui restent à déterminer :

$$\alpha_{jk}(\omega) = -\frac{1}{\omega^2 M_{jk}^R} + \sum_{s=s_1}^{s_2} \frac{{}^s A_{jk}}{\omega_s^2 - \omega^2 + i\eta_s \omega_s^2} + \frac{1}{K_{jk}^R}.$$
(7.56)

On peut construire la fonction complexe, d'écart entre ces deux grandeur,

$$\epsilon_{jk}(\omega) = \alpha_{jk}^m(\omega) - \alpha_{jk}(\omega), \qquad (7.57)$$

et en calculer le module qui est le scalaire $E_{jk}(\omega) = \epsilon_{jk}(\omega) * \bar{\epsilon}_{jk}(\omega)$. On peut alors construire une fonction coût Φ que nous chercherons à minimiser,

$$\Phi = \int_{\omega_0}^{\omega_{max}} E_{jk} d\omega. \tag{7.58}$$

Les mesures seront faites à des fréquences ω_i régulièrement espacées, donc l'intégrale peut être écrite en une somme discrète qui fasse apparaître des coefficients de pondération w_i ,

$$\Phi = \sum_{i=1}^{i=N} w_i E_{jk}(i).$$
(7.59)

On recherche alors un minimum de cette fonction coût, qui doit se traduire par la nullité des dérivées par rapport à chaque paramètre du modèle :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial q_l} = 0, \tag{7.60}$$

avec q_l étant successivement les paramètres ${}_{s}A_{jk}$, ω_s , η_s pour tous les s considérés. On obtient ainsi un système d'équations qui est non linéaire. Il faudra donc utiliser une méthode itérative en espérant la convergence, et initialiser les paramètres par des valeurs qui ne soient pas trop absurdes. On pourra utiliser logiquement les paramètres estimés avec une approximation SDOF.

Dans le cas de structure de très faible amortissement, on peut rechercher à optimiser les paramètres d'un modèle sans dissipation. Si tous les modes sont dans le domaine de mesure,

$$\alpha_{jk}(\omega) = \sum_{s=1}^{N} \frac{{}_s A_{jk}}{\omega_s^2 - \omega^2}.$$
(7.61)

On peut écrire une équation par ω_i mesuré,

$$\alpha_{jk}(i) = \sum_{s=1}^{N} \frac{{}^{s}A_{jk}}{\omega_s^2 - \omega_i^2}.$$
(7.62)

Le nombre de mesure i_{max} est supérieur à N le nombre de modes. Si l'on choisit N de ces équations, le système à résoudre peut être mis sous la forme,

$$\vec{\alpha} = R\vec{A},\tag{7.63}$$

avec $\alpha_i = \alpha_{jk}(i)$, $R_{is} = (\omega_s^2 - \omega_i^2)^{-1}$ et $A_s =_s A_{jk}$. Si l'on prend les valeurs de résonances comme des données (obtenues précédemment), il suffit d'inverser le système pour trouver les amplitudes :

$$\vec{A} = R^{-1}\vec{\alpha},\tag{7.64}$$

Ne nous le urrons pas, si cela semble simple et direct, le résultat dépend du choix des fréquences i sélectionnées. On veillera à prendre les résonances, mais aussi les antirésonances.

Il faudrait à cet instant, illustrer cette démarche par une simulation...

travail dans le domaine temporel

L'avantage principal de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas d'estimation des paramètres modaux. Elle utilise la réponse impulsionelle et ne peut donc être utilisée que pour des systèmes avec amortissement.

Considérons le cas d'un amortissement visqueux (le cas d'un amortissement hystérétique pose problème pour cette méthode), la réceptance est donnée par,

$$\alpha_{jk}(\omega) = \sum_{s=1}^{N} \frac{{}_s A_{jk}}{\omega_s \zeta_s + i(\omega - \omega_s \sqrt{1 - \zeta_s^2})} + \sum_{s=1}^{N} \frac{{}_s \bar{A}_{jk}}{\omega_s \zeta_s + i(\omega + \omega_s \sqrt{1 - \zeta_s^2})}.$$
(7.65)

on peut compacter l'écriture en posant classiquement $\omega'_s = \omega_s \sqrt{1-\zeta_s^2}, \ \omega'_{s+N} = -\omega'_s$ et $_{r+N}A_{jk} =_r \bar{A}_{jk}$,

$$\alpha_{jk}(\omega) = \sum_{s=1}^{2N} \frac{{}_s A_{jk}}{\omega_s \zeta_s + i(\omega - \omega'_s)}.$$
(7.66)

La transformée de Fourier inverse donne la réponse impulsionelle,

$$h_{jk}(\omega) = \sum_{s=1}^{2N} {}_{s}A_{jk}e^{\omega^{*}{}_{s}t},$$
(7.67)

avec $\omega s_s = \omega_s \zeta_s + i \omega'_s$. La mesure de cette réponse impulsionelle est faite pour des temps régulièrement espacés de Δt . Nous noterons $h_q = h(q\Delta t)$.

Posons,

$$V_s^q = e^{\omega_s^n (q\Delta t)},\tag{7.68}$$

on obtient q équations,

$$h_q = \sum_{s=1}^{2N} V_s^q {}_s A_{jk}, \tag{7.69}$$

que l'on peut écrire formellement,

$$\vec{h} = \bar{V}\vec{A}.\tag{7.70}$$

D'autre part, si l'on multiplie chaque équation par un scalaire β_q et que on somme ces équations on obtient,

$$\sum_{q=0}^{Q} \beta_q h_q = \sum_{s=1}^{2N} {}_s A_{jk} \sum_{q=0}^{Q} \beta_q V_s^q,$$
(7.71)

Choisissons les β_q comme les racines de l'équation,

$$\sum_{q=0}^{Q} \beta_q V_s^q = 0.$$
 (7.72)



Figure 7.13: La frf expérimentale et la réponse implusionelle reconstruite

Cela annule le membre de gauche de l'équation 7.71, et en prenant Q = 2N qui se simplifie en,

$$\sum_{q=0}^{2N} \beta_q h_q = 0. \tag{7.73}$$

Extrayons le dernier terme,

$$\sum_{q=0}^{2N-1} \beta_q h_q = -h_{2N} \beta_{2N}. \tag{7.74}$$

On peut choisir $\beta_{2N} = 1$, car nous avons un paramètre β en plus. Nous avons obtenus une équation pour un jeu temporel q = 0 à q = 2N. On peut obtenir une autre équation, par un autre jeu q = 1 à q = 2N + 1. En renouvelant ceci, on obtient un système,

$$\begin{bmatrix} h_0 & h_1 & h_2 & \dots & h_{2N-1} \\ h_1 & h_2 & h_3 & \dots & h_{2N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ h_{2N-1} & h_{2N} & h_{2N+1} & \dots & h_{4N-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \dots \\ \beta_{2N-1} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} h_{2N} \\ h_{2N+1} \\ \dots \\ h_{4N-1} \end{bmatrix},$$
(7.75)

que l'on réécrit,

$$H\vec{\beta} = -\vec{\tilde{h}}.\tag{7.76}$$

L'inversion de cette équation permet de calculer β ,

$$\vec{\beta} = -H^{-1}\tilde{\vec{h}},\tag{7.77}$$

grâce à 7.72, on calcule les V_s^q , et 7.68 nous donne les pulsations propres ω "_s. Il reste alors à obtenir les grandeurs ${}_sA_{jk}$ grâce à l'inversion de l'équation 7.70,

$$\vec{A} = \bar{V}^{-1} \vec{h}.$$
 (7.78)

Nous avons ainsi obtenu les paramètres du modèle. La seule condition est que le nombre de points d'acquisition soit supérieur à 4N. On pourra former la fonction coût somme des écarts entre la frf mesurée et celle modélisée, et observer l'évolution de cette fonction coût avec la recherche de plus ou moins de degrés de liberté N.

Si l'on considère trop de modes, les modes supplémentaires présentent soit des amplitudes très faibles ou des amortissements très grands : ils ne sont pas liés à une réalité physique.

Un exemple tiré de [3] montre le domaine de frf expérimental sélectionné, la réponse impulsionelle expérimentale reconstruite par transformée de Fourier Inverse (figure 7.13), l'évolution de la fonction coût en fonction du nombre de modes N (figure 7.14) : une amélioration du lissage apparaît entre 5 et 6 modes, puis si l'on sélectionne N = 5, les valeurs des paramètres (figure 7.15), et la frf modélisée superposée à la frf expérimentale (figure 7.16).

Il faudrait à cet instant, faire une simulation à l'aide d'un exemple...

méthode temporelle d'Ibrahim

Les méthodes précédentes n'utilisaient qu'une seule frf pour déterminer les paramètres modaux. Or si plusieurs frf sont obtenues expérimentalement, les fréquences de résonnances coà⁻ncideront sur l'ensemble des spectres. Les étudier séparément amène nécessairement à ce que de légers écarts existent entre les fréquences de résonnances modélisées sur chaque voie. Ceci n'a rien de physique : il faut travailler simultanément sur l'ensemble des spectres acquis.

Plaçons-nous dans la cas de vibrations libres d'un système à plusieurs degrés de liberté ayant un amortissement visqueux. Si on mesure en aux points i les réponses aux instants t_j , ils peuvent se mettre sous la forme,

$$x_i(t_j) = \sum_{s=1}^{2m} {}_s \psi_i \, e^{\omega_s^* t_j}.$$
(7.79)



Figure 7.14: L'évolution de l'erreur en fonction de nombre de modes recherchés.

MODE	PREQUENCY (HZ)	DAMPING (%) (VISCOUS)	HODAL CONSTANT	PHASE	
1	41.95	0.1490	4.002 E-02	1800	
2	53.58	0.0062	7.505 E-02	860	
ã	61.97	0.0037	4.481 E-03	920	
4	73.87	0.0083	6.235 E-02	790	
5	83.67	0.0638	2.710 E-02	00	
5	83.07	0.0030			

Figure 7.15: Pour 5 modes, les caractéristiques des paramètres.



Figure 7.16: Pour 5 modes, les comparaisons entre frf expérimentale (...) et frf modélisée (-)

avec $\omega"_s$ la sième valeur propre complexe de l'équation caractéristique du système :

$$(\omega^{2}M + \omega^{2}C + K)\vec{x} = \vec{0}.$$
(7.80)

Le sième vecteur propre est noté $\vec{\psi}_s$, sa *i*ième composante $_i\psi_s$. Les vecteurs propres ne sont pas normés ici. Soit *m* le nombre total de ddl du modèle, qui peut être inférieur à *N*, le nombre de ddl du système. Les différentes réponses aux différents temps sont reliés par,

$$\begin{bmatrix} x_1(t_1) & x_1(t_2) & \dots & x_1(t_q) \\ x_2(t_1) & x_2(t_2) & \dots & x_2(t_q) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n(t_1) & x_n(t_2) & \dots & x_n(t_q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\psi_1 & 2\psi_1 & \dots & 2m\psi_1 \\ 1\psi_2 & 2\psi_2 & \dots & 2m\psi_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1\psi_n & 2\psi_n & \dots & 2m\psi_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\omega^n_1t_1} & \dots & e^{\omega^n_2t_q} \\ e^{\omega^n_2t_1} & \dots & e^{\omega^n_2t_q} \\ \dots & \dots & \dots \\ e^{\omega^n_2mt_1} & \dots & e^{\omega^n_2mt_q} \end{bmatrix}$$
(7.81)

que l'on écrira matriciellement,

$$[x] = [\psi] [\Lambda]. \tag{7.82}$$

On peut appliquer la même démarche, mais décalée d'un instant Δt .

$$\hat{x}_i(t_j) = x_i(t_j + \Delta t) = \sum_{s=1}^{2m} {}_s \psi_i \, e^{\omega^*{}_s(t_j + \Delta t)} = \sum_{s=1}^{2m} {}_s \hat{\psi}_i \, e^{\omega^*{}_s t_j}.$$
(7.83)

soit donc,

$${}_{s}\hat{\psi}_{i} = {}_{s} \psi_{i} e^{\omega^{"}{}_{s}(\Delta t)}.$$

$$(7.84)$$

Nous disposons donc d'un second jeu d'équations :

$$[\hat{x}] = \begin{bmatrix} \hat{\psi} \end{bmatrix} [\Lambda]. \tag{7.85}$$

Comme m est une variable à choisir, prenons 2m = n, les matrices deviennent carrées. On peut définir la matrice,

$$[A] [\psi] = \left[\hat{\psi} \right], \tag{7.86}$$

qui permet d'écrire,

$$[A] [x] = [\hat{x}]. \tag{7.87}$$

Comme les matrices [x] et $[\hat{x}]$ sont mesurées, on peut calculer la matrice [A] : si q = 2m par inversion, si q > 2m, par une méthode des moindres carrés :

$$A] = [\hat{x}] [x]^{T} ([x] [x]^{T})^{-1}.$$
(7.88)

Les vecteurs propres s'obtiennent donc par,

$$[A] \quad \vec{\hat{\psi}}_s = e^{\omega^{"}_s \Delta t} \quad \vec{\hat{\psi}}_s \tag{7.89}$$

C'est un problème aux valeurs propres. Les valeurs propres $\lambda_s = e^{\omega_s^n \Delta t}$ de [A], ne sont pas les mêmes que les valeurs propres du problème initial. Ces valeurs propres donnent,

$$\lambda_s = e^{\omega_s^* \Delta t} = a_s + ib_s = \sqrt{a_s^2 + b_s^2} e^{i\theta_s}, \tag{7.90}$$

avec $\theta_s = \tan^{-1}(-b_s/a_s).$

Attention, les modes n'étant pas normés, ils ne permettent pas de reconstruire la frf.

lissage de courbes multiples

Une dernière idée est de sommer l'ensemble des frf, afin de voir apparaître les fréquences propres sur l'ensemble de la structure :

$$HH(\omega) = \sum_{i} \sum_{k} \alpha_{ik}.$$
(7.91)

La mesure de l'amortissement sur HH est possible : les amortissement sur chacune des frf étant peu différent de cette valeur moyenne.

Par cette méthode de sommation, on risque de passer à coté de causes bien réelles qui font varier légèrement les amortissement. Donc prudence !

fin cours 4



Figure 7.17: Système de mesure avec une seule excitation.

7.4 Techniques de mesure de mobilité

On distinguera les méthodes où l'excitation ne se fait qu'en un seul point et la réponse est mesurée aussi en un seul point, et les méthodes de multi-excitations et de multiples points de mesure. Lorsque l'on déplace le points d'excitation, on effectue en fait plusieurs mesures du premier type.

Considérons une chaîne de mesure telle que décrite figure 7.17. L'excitation peut être de différent type:

- dans le cas d'un pot vibrant : sinusoà⁻dale, aléatoire, périodique
- dans le cas d'un marteau d'impact : impulsionel

Elle sera toujours mesurée : dans le cas de la figure 7.17, par un capteur de force. Les réponses seront mesurées par exemple par des accéléromètres. Les signaux d'excitations et de réponse seront amplifiés à l'aide de conditionneurs, puis analysés.

7.4.1 préparation de la structure

La qualité de la mesure des caractéristiques d'une structure dépend fortement de la maîtrise des conditions aux limites. On peut soit étudier ses modes libres ("free") soit ceux fixés ("grounded").

Dans le cas d'une structure libre, la suspension qui la maintient doit être suffisamment souple pour que les modes de corps rigide soient à des fréquences beaucoup plus basses que celles pour lesquelles la structure se déforme. Théoriquement, ces modes de corps rigides sont des modes à fréquences nulles. Ils peuvent fournir la masse et les inerties de rotation du système. Il faudra penser à vérifier que les fréquences propres de vibrations des suspension ne viendront pas interférer avec celles de la structure, et si c'est la cas, de pouvoir les identifier. Pour perturber le moins le comportement de la structure on pourra :

- Positionner les suspensions aux noeuds du premier mode de vibration de la structure
- Mettre les directions de suspension dans une direction normale à la vibration du premier mode.

Si l'on respecte ces deux règles, la mesure des caractéristiques vibratoires du premier mode d'une poutre droite sera optimum si l'on procède comme sur la figure 7.18.

Dans le cas où des conditions aux limites de type fixées sont utilisées, la structure support n'est jamais infiniment rigide. On conseillera donc :



Figure 7.18: Position optimale des supports de structure pour la mesure des caractéristiques vibratoires du premier mode de poutre libre-libre.

- d'effectuer une mesure de la réponse en fréquence du support dans la gamme de fréquences qui sera explorée pour le structure à étudier
- d'utiliser des fixations similaires à celles qui seront utilisée par la structure une fois montée sur le système final
- de ne pas ajouter de rigidité localement à la structure

Si la rigidité du support est bien plus grande que celle de la structure dans la gamme de fréquence explorée, on pourra considérer la liaison comme parfaite.

Il n'existe pas de choix de conditions aux limites à priori meilleur : chaque système est un cas particulier. On ne doit pas oublier que le les conditions aux limites de l'étude expérimentale, ne sont pas obligatoirement celles de la pièce dans son environnement futur : l'étude expérimentale est là pour conforter une modélisation de cette structure. C'est sur la modélisation que l'on ajoutera

- soit les conditions réalistes en fonctionnement
- soit les modèles des autres structures à laquelle celle-ci sera attachée

7.4.2 excitation de la structure

Quatre types d'excitateurs sont possibles :

- mécanique : un balourd sur un axe que l'on met en rotation excitera la structure avec une fréquence correspondant à la vitesse de rotation, et une amplitude proportionnelle au carré de celle-ci. La simplicité de ce système, évite si l'on connaît la vitesse de rotation d'avoir à mesure l'effort exercé sur la structure, mais la modification de l'amplitude d'excitation nécessite un réglage de la distance du balourd. Il faudra se méfier du fait qu'un déplacement vibratoire de la structure au points d'encrage du système, significatif par rapport à la distance du balourd, pourra faire naître des harmoniques dans le spectre d'excitation.
- électromagnétique L'intensité variable est transformée en variation de champs magnétique, qui crée un effort variable sur le noyau qui est attaché à la structure. Ce système est plus souple que le précédent, car on contrôle séparément fréquence et amplitude d'excitation. L'impédance de l'excitateur variant avec la fréquence, on ne peut déduire l'effort de la mesure du courant : un capteur de force est à intercaler entre le pot vibrant et la structure.
- excitateur électrohydraulique : La consigne est apportée sous forme hydraulique. La gamme de fréquence est généralement plus réduite (inférieure à 1 kHz) que celle des pots électromagnétique (jusqu'à 30-50 kHz), mais la puissance en est généralement plus grande, et ils permettent de superposer un chargement statique à l'excitation. A même fréquence ils permettent généralement, d'atteindre des amplitudes plus fortes.
- marteau d'impact Le marteau d'impact possède à son extrémité un capteur de force. Entre ce capteur et la structure, l'expérimentateur choisi un embout de dureté variable. L'excitation,



Figure 7.19: Marteau d'impact et spectre typique de la force obtenue.

théoriquement un dirac, possède en fait une durée et une amplitude dépendant de l'embout et de la masse du marteau. La transformée de Fourier du signal d'impact, montre le contenu fréquentiel de celui-ci (voir figure 7.19). On ne travaillera pas dans des fréquences supérieures à la valeur f_c . Pour atteindre des fréquences plus élevées, on choisira :

- un embout de rigidité plus grande
- une masse de marteau plus faible

On choisira la fréquence de coupure f_c juste au dessus de la fréquence maximale que l'on souhaite analyser afin de fournir toute l'énergie de l'impact dans la zone fréquentielle qui nous intéresse. Les intérêt évidents de cette méthode sont :

- la simplicité du moyen d'excitation
- la rapidité de l'essais sous réserve de posséder un analyseur de spectre bi-canal.
- l'absence de masse ajoutée ou de rigidité sur le système pendant la phase de vibrations libres

Les inconvénients peuvent être :

- le risque de dépassement du domaine de linéarité de la structure pendant l'impact
- la précision du point d'impact qui peut être faible

7.4.3 fixation à la structure

Quelque soit le système utilisé il faut se souvenir,

• que la partie mobile de l'excitateur et du capteur de force éventuel, rajoutent une masse localisée à la structure



Figure 7.20: Système d'excitation par une tige pour garantir la composante du torseur d'effort excité.

• elles peuvent aussi ajouter des inerties de rotations localisées

On modifie donc les caractéristiques de la structure. Si ces modifications sont importantes, elles influeront sur les fonctions de réponses en fréquences, donc sur les fréquences propres, modes propres et amortissements.

Un autre point important est que la mesure d'une fonction de réponse en fréquence h_{ij} entre un point *i* et un point *j*, est associée à un degré de liberté au point *i* : il faut s'assurer que l'excitation ne correspond qu'à une seule composante du torseur des efforts transmissibles. On intercalera à cet effet une tige relativement fine entre le pot et le capteur de force ("drive rod assembly"), qui garantira une rigidité plus grande dans la direction de sollicitation souhaitée, par rapport aux autres directions d'effort et aux moments (voir figure 7.20). Cette conditions de type statique doit être complétée par une condition de type dynamique. De même que pour le cas de conditions aux limites de type "rigides", il faudra vérifier que les fréquences de résonances de cette tige ne sont pas dans la même gamme que celles explorées sur la structure.

Il reste la question la fixation du pot vibrant. On préférera des systèmes pour lesquels la force de réaction sur le pot n'est pas transmis à la structure. Par exemple si celui-ci est fixé au monde extérieur ou libre (voir figure 7.21 cas a et b). Dans le deuxième cas, on pourra y ajouter une masse pour augmenter l'effort transmis à la structure.

Un grand nombre de problèmes décrits ci-dessus ne concernent pas les essais faits au marteau d'impact. fin cours 5

7.4.4 capteurs

Les capteurs les plus courants sont des capteurs piézoélectriques, qui génèrent l'apparition de charges aux bords du cristal lorsque celui-ci est contraint.

capteur de force

Le capteur de force est réalisé en opposant les deux faces qui font apparaître des charges du même signe (figure 7.22). La force qui est supportée par les cristaux n'est qu'une fraction de celle appliquée au capteur, car l'enveloppe extérieure participe aussi à la rigidité. La force mesurée n'est pas exactement



Figure 7.21: Suspension du pot excitateur.



Figure 7.22: Capteur de force.

celle appliquée à la structure car la mise en mouvement de la masse du cristal coté structure "consomme" une partie de l'effort. L'un des cristaux est de masse plus faible : on veillera à orienter le capteur tel que ce coté soit contre la structure.

accéléromètre

Le même type de cristal supporte une masse calibrée. L'accélération est transmise à cette masse par le cristal. Le capteur est sensible à la force qui est nécessaire, et permet connaissant la masse calibrée de connaître l'accélération. Ce système se comporte comme un système à un degré de liberté (figure 7.23), et possède donc sa propre résonnance que l'on visualise sur la courbe d'étalonnage de l'accéléromètre. On veillera à travailler en dessous de cette résonnance.

Ces capteurs peuvent avoir une sensibilité aux accélérations transverse. Les modèles travaillant en



Figure 7.23: Accéléromètre.

Figure 7.24: Choix de l'orientation de moindre sensibilité de l'accéléromètre, pour une poutre cantilever d'axe \vec{x} en vibration transverse.



Figure 7.25: Une tête d'impédance.

cisaillement le sont moins. La direction de plus faible sensibilité transverse est généralement repérée sur l'accéléromètre. On veillera donc à orienter ce point dans la direction où l'accélération perturbatrice la plus grande existe. Par exemple sur le système d'une poutre cantilever en vibration transverse (figure 7.24), on mettra cet axe dans la direction \vec{x} .

Plus l'accéléromètre aura une masse importante, plus sa sensibilité sera grande, plus la perturbation de la structure à étudier sera importante. Cette perturbation est de deux types :

- ajout de masse
- ajout d'inerties de rotation

tête d'impédance

Une tête d'impédance est un assemblage d'un accéléromètre et d'un capteur de force (voir figure 7.25).

fixation et localisation des capteurs

On peut comparer figure 7.26 la réponse des différentes méthodes d'attache

- (hand held) tenu à la main
- (magnet) magnétique
- (stud) goujon
- (wax) cire

Le positionnement des accéléromètres sur la structure sera peut-être guidé par le choix d'un maillage. S'il est placé à proximité d'un noeud d'une des fréquences propre, celle-ci ne pourra être distinguée.



Figure 7.26: Capacités des différentes méthodes d'attache des capteurs.

C'est bien l'ensemble des mesures aux différents points qui permettra d'obtenir une approche complète du comportement modal de la structure.

Si la méthode du marteau d'impact est utilisée, la réciprocité $H_{ij} = H_{ji}$, permet de laisser un accéléromètre fixe, et de déplacer le point d'impact : la structure étudiée (avec sa perturbation due à la présence de l'accéléromètre) reste la même. Ceci simplifiera grandement un éventuel recalage avec un modèle qui pourra rester identique pour chaque fonction de réponse en fréquence.

conditionneur, analyseur de signal

Nous n'aborderons pas dans ce cours les principes de la transformée de Fourier discrète et des problèmes sous-jacents. Les erreur de fuite, fenêtres de pondération temporelles, les phénomènes d'aliassing, de filtre passe-bande, de moyennage, de moyennage avec recouvrance, on été vue dans le cours de traitement du signal.

choix de l'excitation

Nous ne rappellerons ici que certains points relatifs au type de signal d'excitation. Aucune méthode de peut être déclarée comme la plus performante : elles possèdent toutes avantages et inconvénients. On retiendra qu'une étude avec une excitation transitoire au marteau d'impact fourni rapidement une vue globale de la fonction de réponse en fréquence, qui peut être affinée autour de résonnances ou antirésonnances par des sinus glissants.

sinus Une fréquence de test est choisie et la fonction de réponse à cette fréquence est mesurée. Par exemple pour l'inertance,

$$H_{aij}(f) = \ddot{X}_j(f) / F_i(f).$$
 (7.92)



Figure 7.27: Biais engendrés par une vitesse de glissement trop importante.

On veillera à chaque changement de fréquence de test à ce que le comportement transitoire soit terminé. Il sera d'autant plus long que :

- l'on est proche d'une résonnance,
- le saut en fréquence est important,
- l'amortissement à cette fréquence est faible.

Le choix manuel des fréquences de test permettra de concentrer les mesures sur les zones de variation importantes de la fonction de réponse en fréquence. Ceci est d'autant plus vrai que ce sont ces zones qui seront utilisées pour l'extraction des valeurs modales. L'analyseur que vous avez utilisé lors du Tp *plaque de Chladni* balaye en fréquence de façon automatique en concentrant ces mesures sur les résonnances et antirésonnances. Si l'on appelle n le nombre d'intervalles entre les deux fréquences à de puissance moitié de la puissance à la résonnance, l'erreur sur l'estimation de la puissance est,

n	dB			
1	-3.0			
2	-1.0			
3	-0.5			
5	-0.2			
8	-0.1			

glissement lent de sinus Des mesures peuvent être effectuées avec un sinus glissant lentement soit linéairement (en $Hzmin^{-1}$) ou logarithmiquement (en *octave min^{-1}*). Le régime est toujours transitoire est un biais apparaît sur la frf mesurée (voir figure 7.27). Si l'on connaît l'amortissement η_r ou ζ_r , la norme ISO préconise une vitesse de glissement maximale,

• glissement linéaire $(Hz \min^{-1})$

$$g_{max} < 54f_r^2 \eta_r^2 = 216f_r^2 \zeta_r^2 \tag{7.93}$$

• glissement logarithmique ($octave min^{-1}$)

$$g_{max} < 78f_r^2 \eta_r^2 = 310f_r^2 \zeta_r^2 \tag{7.94}$$

excitation périodique Superposition de fonctions sinus, une fonction périodique d'excitation peut être appliquée. La frf est alors le ratio de la transformée de Fourier de la réponse par la transformée de Fourier de l'excitation. L'avantage de ce choix provient de la possibilité de synchroniser la période de l'excitation avec la durée de la mesure de l'analyseur, d'où l'absence de d'erreur de fuite (leakage error). Elles seront appelées excitation pseudo-aléatoires.



Figure 7.28: La description d'un signal aléatoire utilise : le signal x(t), la fonction d'autocorrélation $R_{xx}(\tau)$, la densité spectrale de puissance $S_{xx}(\omega)$.

excitation aléatoire Lorsque l'excitation est de type aléatoire, et non pseudo-aléatoire, la fonction de réponse en fréquence relie les autospectres et les spectres croisés. Si y désigne la réponse et x l'excitation aléatoire,

$$S_{yy}(\omega) = H(\omega) S_{yx}(\omega) \tag{7.95}$$

$$S_{yx}(\omega) = H(\omega) S_{xx}(\omega)$$
(7.96)

Soit,

$$S_{yy}(\omega) = H(\omega) H(\omega) S_{xx}(\omega)$$
(7.97)

Rappelons la définition des autospectres. Soit une fonction réelle x(t), la fonction d'autocorrélation $R_{xx}(\tau)$ définie l'espérance du produit,

$$R_{xx}(\tau) = E[x(t) x(t+\tau)]$$
(7.98)

Elle est toujours paire et réelle (voir figure 7.28). La densité spectrale de puissance est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation,

$$S_{xx}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau.$$
(7.99)

Elle est réelle et paire.

On définira de façon similaire, la densité croisée spectrale de puissance $S_{yx}(\omega)$ à partir de la fonction de corrélation croisée $R_{yx}(\tau)$ par,

$$R_{xy}(\tau) = E[x(t) y(t+\tau)]$$
(7.100)

$$S_{xy}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{R}_{xy}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau.$$
 (7.101)

 $R_{xy}(\tau)$ est réelle non obligatoirement paire, et $S_{xy}(\omega)$ est complexe et vérifie,

$$S_{xy}(\omega) = S_{yx}^*(\omega) \tag{7.102}$$

 $S_{yx}^*(\omega)$ étant le conjugué de $S_{yx}(\omega)$.



Figure 7.29: Amélioration de la cohérence par zoom sur le domaine fréquentiel : de gauche à droite, moyenne sur bande 0 - 200Hz, 100 - 150Hz et 113 - 138Hz.

Si l'on revient aux équations 7.95, on dispose donc de deux estimations de la fonction $H(\omega)$,

$$H_1(\omega) = \frac{S_{xy}(\omega)}{S_{xx}(\omega)}$$
(7.103)

$$H_2(\omega) = \frac{S_{yy}(\omega)}{S_{yx}(\omega)}$$
(7.104)

Elles sont théoriquement identiques. En présence de bruit, elles diffèrent et on mesure cette différence par la fonction de cohérence qui sera au maximum égale à 1,

$$\gamma^2(\omega) = \frac{H_1(\omega)}{H_2(\omega)}.\tag{7.105}$$

Une mauvaise cohérence peut être due à plusieurs causes :

- si cela apparaît à une résonnance, c'est qu'un bruit est présent sur le signal d'excitation x(t), car celui-ci devient très petit. Dans ce cas l'estimateur $H_2(\omega)$ est plus précis.
- si cela apparaît à une antirésonnance, c'est qu'un bruit est présent sur le signal de réponse y(t), car celui-ci devient très petit. Dans ce cas l'estimateur $H_1(\omega)$ est plus précis.
- si cela apparaît simultanément sur les résonnances et les antirésonnances, cela peut provenir,
 - de la présence d'une autre source d'excitation. Ceci peut être du à un mauvais couplage entre l'excitateur et la structure (voir paragraphe 7.4.4).
 - d'une trop faible résolution fréquentielle pour la mesure. $H_2(\omega)$ est à préférer, bien qu'il soit entaché d'erreur. L'amélioration de la cohérence est montrée sur un exemple figure 7.29.
 - d'une non linéarité du système.

Dans le cas de l'utilisation d'un signal d'excitation aléatoire, moyenner les spectres obtenus sur plusieurs échantillons permet généralement d'augmenter la cohérence (figure 7.30).

excitation transitoire Elles sont de deux types. Obtenue au marteau d'impact, cette excitation fournie de l'énergie entre 0Hz et une fréquence maximale f_c qui dépend de la rigidité de l'embout. Obtenue à l'aide d'un pot vibrant relié à la structure, on peut obtenir par un sinus glissant rapide entre



Figure 7.30: Amélioration de la cohérence par moyennage des spectres obtenus à l'aide d'un signal aléatoire : de gauche à droite, moyenne sur 1 spectre, 10 spectres, 100 spectres.

deux fréquences une excitation de type sinus glissant ("chirp" (pépiement)) (voir figure 7.31) qui donne de l'énergie entre f_{min} et f_{max} . Il faudra dans les deux cas s'assurer que la réponse est devenue nulle à la fin du temps d'acquisition, sinon la coupure brutale de ce signal perturbera la transformée de Fourier de la réponse. Si l'amortissement est faible, une fenêtre exponentielle peut être utilisée, bien qu'elle ajoute un amortissement artificiel qui pourra être pris en compte dans l'exploitation des mesures.

Cette deuxième méthode est plus difficile à mettre en oeuvre que l'impact. Dans les deux cas, l'excitation n'étant pas aléatoire, la frf peut être obtenue de deux façons :

•
$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

• ou par les estimateurs $H_1(\omega)$ ou $H_2(\omega)$. Dans la mesure où l'excitation est déterministe, une mauvaise cohérence γ ne peut être due qu'à des non linéarités, du bruit ou d'un trop faible échantillonnage fréquentiel

7.4.5 calibration

Deux types de calibration peuvent êtres faites,

• absolue : chaque capteur possède sa sensibilité propre et il est généralement fournit avec une courbe d'étalonnage qui a été réalisée sur un banc normalisé chez le fabricant. Pour un accéléromètre il s'exprimera en $Volt m^{-1} s^2$, pour un capteur d'effort en $Volt N^{-1}$. Les tensions seront données par,

$$V_f = E_f f \tag{7.106}$$

$$V_{\ddot{x}} = E_{\ddot{x}} \, \ddot{x} \tag{7.107}$$

On a besoin de ces valeurs, dans le cas par exemple d'une manipulation de conformité d'un appareillage qui devrait supporter un certain niveau de vibration. Cela nécessite de plus de vérifier l'ensemble des éléments de la chaîne de mesure.

• relative : Dans le cas de l'analyse modale, les fonctions de réponse en fréquence sont les ratios des grandeurs réponse sur excitation. On peut donc se contenter de vérifier que le ratio *E* est correct. Pour une mesure d'accélérance par exemple,



Figure 7.31: Signaux transitoires de type sinus glissant et impact.

$$\frac{\ddot{x}}{f} = \frac{V_{\ddot{x}}}{E_{\ddot{x}}} \frac{E_f}{V_f} = \frac{V_{\ddot{x}}}{V_f} E$$
(7.108)

Un essais très simple est effectué avec une masse pure de valeur m (figure 7.32). Elle peut être effectuée avec un pot vibrant ou un marteau d'impact. La fonction de réponse en fréquence doit théoriquement être égale à $\frac{1}{mg}$. Il suffit alors d'ajuster l'une des sensibilités afin d'obtenir la valeur désirée.

7.4.6 annulation de masse

L'ajout d'un capteur de force et d'un accéléromètre au même point rajoute localement une masse m^* à la structure. Rappelons que seule une partie de la masse du capteur de force est concernée. La force mesurée par le capteur f comprend dont une force f_1 utile à la structure et une force $f_2 = m^* \ddot{x}$ utilisée pour accélérer la masse des deux capteurs. On a donc la relation entre f et f_1 ,

$$Re(f_1) = Re(f) - m^* Re(\ddot{x})$$
 (7.109)

$$Im(f_1) = Re(f) - m^* Im(\ddot{x})$$
 (7.110)

ce qui nous donne pour l'accélérance vraie $h_{a1} = \frac{\ddot{x}}{f_1}$, par rapport à l'accélérance mesurée $h_a = \frac{\ddot{x}}{f}$,

$$Re(1/h_{a1}) = Re(1/h_{a}) - m^{*}$$
(7.111)

$$Im(1/h_{a1}) = Im(1/h_{a})$$
 (7.112)

Cette addition vectorielle peut être faite par un circuit électronique d'entrée (f, \ddot{x}) et de sortie (f_1, \ddot{x}) ([3]). Cette correction n'est utile que si la masse m^* est importante par rapport à la masse généralisée



Figure 7.32: Calibration relative d'une chaîne de mesure.

du système. Lorsque l'on déplace l'ensemble capteur de force et accéléromètre en un autre point de la structure, m^* reste constant, mais la masse généralisée

- augmente lorsque l'on s'approche d'un noeud de vibration. La correction devient inutile.
- diminue lorsque l'on s'approche d'un ventre de vibration. La correction peut être importante.

N'oublions pas que cette correction de masse ne peut être effectuée qu'au point d'excitation.

7.4.7 mesure des mobilités en rotation

La moitié des degrés de liberté d'une structure continue sont des rotations. Il faudrait donc être capable de mesurer des accélérations angulaires, ou d'exciter la structure avec des couples localisés. Les solutions présentées figure 7.33 montrent la difficulté de réalisations de celles-ci. La composante d'accélération due à la rotation est bien souvent noyée dans la composante de translation (sauf aux noeud de vibration) aussi ce type de mesures est évité. Un maillage de la pièce suffisamment fin permet, en visualisant les déformée modales, d'apprécier les composantes de rotation.

7.4.8 mesure de structures non-linéaires

Toutes les méthodes et analyses développées précédemment font l'hypothèse de la linéarité de la structure. Des non-linéarités peuvent être détectées par,

- des variations des fréquences propres avec le déplacement du point d'excitation ou du niveau d'excitation,
- des formes distordues des graphes représentant les fonctions de réponse en fréquences,
- des mesures non reproductibles ou instables.

Le test le plus simple est d'augmenter le niveau d'excitation : la fonction de réponse en fréquence du système ne devrait pas en dépendre. Dans le cas contraire (figure 7.34), la déformation de la frf dépend aussi du type d'excitation.

On peut aussi vérifier avec une seule frf, l'absence de non-linéarité : si les graphes représentatifs de la frf sont confondus avec les graphes représentatifs de la transformée de Hilbert de x(t) (voir figure 7.35).



Figure 7.33: Excitation en rotation, et mesure de rotation.



Figure 7.34: Pour un système non linéaire, la frf dépend du niveau d'excitation et du type de celle-ci : gauche excitation sinusoà⁻dale, droite aléatoire



Figure 7.35: Pour un système non linéaire, la frf (trait continu) ne donne pas la même réponse que la transformée de Hilbert (trait discontinu) : gauche système linéaire, droite système avec non-linéarité



Figure 7.36: Représentation dans le plan complexe de x(t), et $\bar{x}(t)$, ainsi que de leurs transformées de Fourier respectives.

rappel sur la transformée de Hilbert [2] Soit une fonction réelle $x(t) = U \cos(\omega t + \alpha)$ et la fonction complexe associée $\bar{x}(t) = Ue^{i(\omega_0 t + \alpha)}$. Elles sont reliées par la figure 7.36a. On représente sur le même graphe $X(\omega)$ la transformée de Fourier de x(t) et $\bar{X}(\omega)$ la transformée de Fourier de $\bar{x}(t)$. Soit $\hat{x}(t) = Im(\bar{x}(t))$. On montre que,

$$\hat{x}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau = x(t) * \frac{1}{\pi t} = H(x(t))$$
(7.113)

 $\hat{x}(t)$ est appelé transformée de Hilbert de x(t). Comme le montre le produit de convolution avec $\frac{1}{\pi t}$, c'est un opérateur linéaire. Il n'est construit que sur la connaissance de x(t). On peut donc construire le complexe $\check{x}(t) = x(t) + i\hat{x}(t)$, qui traduit donc ce que devrait être la partie imaginaire si le système était linéaire. C'est cette propriété qui est utilisée dans la figure 7.35 pour affirmer que le second système n'est pas linéaire.

Chapter 8

Recalage entre modèle et expérience

L'objectif de ce chapitre et de mettre en place les méthodologies de recalage entre modèle et expérience. Ce cours est directement inspiré du livre de Friswell et Motterhead [4]. Les cours auront donc comme support ce livre, ce polycopié se contentant de reprendre le plan du livre, et de proposer chaque fois que possible, un exercice permettant d'appliquer sur un cas simple les procédures présentées.

Chaque exercice porte sur un aspect bien particulier de ce cours, il a donc été mis sous la forme de brevet.

Pourquoi doit-on faire du recalage ? La réponse est dans la vidéo 148 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=148. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

8.1 Modélisation éléments finis

8.1.1 Le calcul des sensibilités

Il est possible de calculer la sensibilité des composantes d'un vecteur propre obtenu par un modèle élément finis, à un paramètre de ce modèle. Ceci sera utile lorsque l'on désirera comparer ce modèle à un vecteur propre expérimental.

Le calcul pourra se faire de façon exacte dans le cas où l'on dispose de l'expression analytique des vecteurs propres.



Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 118.

Par contre dans un code numérique éléments finis, seuls des nombres sont manipulés. Le calcul reste néanmoins possible ([4] p24). Le brevet 118 vous le confirmera.

8.1.2 Estimation d'erreur

Les écarts entre résultat numérique et champs réel existent du fait de la discrétisation. La solution réelle étant inconnue (sinon nous n'aurions pas à la calculer) il faut estimer cet écart à partir uniquement des résultats numériques. On doit donc définir un indicateur d'écart local. Il permettra de déterminer les lieux où le maillage peut être rendu plus grossier, et ceux où l'on doit le raffiner. La démarche que nous suivrons sera la suivante :

- R
- détermination théorique d'un champs de contrainte exact (brevet 132),
- calcul élément fini de cette répartition des contraintes (brevet 120),
- calcul de l'estimation de l'écart à l'aide de l'indicateur basé uniquement sur les résultats numériques (brevet 121),
- confrontation avec l'indicateur d'écart calculé entre la solution analytique exacte et la solution élément finis (brevet 132).

On remarquera que l'indicateur d'écart basé uniquement sur les résultats numériques donne une bonne estimation des lieux où il est nécessaire de remailler.

8.2 Comparaison des résultats numériques et des résultats expérimentaux

8.2.1 Le critère d'adéquation modale (modal assurance criterion, MAC)

La matrice MAC, permet de comparer les vecteurs propres de deux familles : par exemple les vecteurs propres expérimentaux $\vec{\phi}_e$ et les vecteurs propres analytiques (ou numériques) $\vec{\phi}_m$.

La composante ij de la matrice de MAC est composée par le scalaire comparant le ième vecteur propre expérimental au jième vecteur propre du modèle :

$$MAC_{ij} = \frac{\left(\vec{\phi_{ei}}, \vec{\phi_{mj}}\right)^2}{\|\vec{\phi_{ei}}\|^2 \|\vec{\phi_{mj}}\|^2} = \frac{|\phi_{ei}^T, \phi_{mj}|^2}{(\phi_{ei}^T, \phi_{ei})(\phi_{mj}^T, \phi_{mj})}$$
(8.1)

Lorsque un coefficient de cette matrice est voisin de 1, les formes propres concernées sont proches l'une de l'autre. Ceci permet d'appairer les modes numériques et expérimentaux.

On peut aller jusqu'à accepter des seuils de l'ordre de 0.6, si les autres coefficients d'une ligne (ou d'une colonne) de la matrice de MAC sont bien plus faibles : les formes ne sont gue ressemblantes, mais lors de l'optimisation des paramètres afin de faire converger les fréquences propres, il se peut que ce coefficient de ressemblance s'améliore.

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 123. Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet.

8.2.2 Test d'orthogonalité

Les modes sont orthogonaux entre eux à travers la matrice de masse,

$$\phi^T M \phi = I, \quad \phi^T K \phi = \Lambda, \tag{8.2}$$

avec I la matrice identité, et Λ la matrice diagonale formée par les carrés des pulsations propres.

La qualité des modes expérimentaux peut être testée par vérification de ces relations avec les formes propres expérimentales.

L'appairage des modes peut être fait par l'utilisation de la matrice de MAC modifiée,

$$MACmod_{ij} = \frac{|\phi_{ei}^T M \phi_{mj}|^2}{(\phi_{ei}^T M \phi_{ei})(\phi_{mj}^T M \phi_{mj})}$$

$$(8.3)$$

La matrice de MAC modifiée donne une solution différente de celle de la matrice de MAC, dans le cas où la masse n'est pas uniformément répartie sur la structure. Imaginons une structure qui comporte une sous-structure de faible masse. Prenons par exemple l'antenne de la carrosserie de voiture, par rapport à la carosserie de la voiture. La matrice de MAC va donner autant de poids au degré de liberté en bout d'antenne, que aux autres degrés de liberté de la carrosserie, alors que l'énergie cinétique qui est associée à l'antenne est bien plus faible que celle de la carrosserie. La matrice de MAC modifiée permet de prendre ceci en compte et de ne pas artificiellement faire décroitre le coefficient de MAC si seule le mouvement de l'antenne est différent dans les deux vecteurs propres qui sont comparés.

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 124. Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet correspondant.

8.2.3 Optimisation des paramètres d'un modèle pour le faire coïncider à des résultat expérimentaux.

Une fois l'appairage fait à l'aide de la matrice de MAC entre les formes propres du modèle et les formes propres expérimentales, il subsiste généralement pour chaque appairage des écarts entre les fréquences propres expérimentales f_{ie} et les fréquences propres du modèle f_{im} .

Si l'on définit une fonction coût sous la forme

$$\Phi = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (f_{im} - f_{ie})^2},$$
(8.4)

avec N le nombre de modes appairés, la minimisation de cette fonction coût, en faisant varier les paramètres du modèle, permet de déterminer le "plus juste des modèles faux". Les méthodes de minimation ont été vues en seconde année de l'Ensim : méthode du gradient, méthode du simplex, algorithmes génétiques, etc.

Comment peut-on faire l'optimisation ? La réponse est dans la vidéo 107 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=107. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Le logiciel FEMTOOLS, utilise une méthode du gradient, et s'appuie donc sur le calcul numérique des sensibilités de chaque fréquence f_{im} à chaque paramètre du modèle q_j . Les paramètres du modèle peuvent être locaux ou globaux pour une sous-structure ou toute la structure : par exemple l'épaisseur, la masse volumique, le module de Young....

Sans logiciel d'optimisation, si le nombre de paramètres est faible, vous pouvez :

• soit en tatonnant rechercher un jeu de paramètre optimal (en vous inspirant néanmoins du sens des écarts de fréquence associés à leur forme propre)

• soit calculer les gradients, pour vous guider, en perturbant chacun des paramètres d'une petite valeur.



Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 177. Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet correspondant,.

8.2.4 Le passage d'un mode expérimental complexe à un mode réel.

Les modes expérimentaux prennent en compte l'amortissement de la structure : les amplitude de FRF aux pic de résonnance ne sont pas infinies, les largeurs de bande à -3dB ou une méthode de lissage par cercle (circle fitting) permet de déterminer les caractéristiques d'amortissement au voisinage d'un pic, les pôles de cette fonction de réponse en fréquence sont complexes conjugués,

$$\sigma + i\omega, \quad \sigma - i\omega, \tag{8.5}$$

avec ω la pulsation propre et σ relié au taux d'amortissement ζ qui est exprimé en %,

$$\sigma = 2\omega m \zeta. \tag{8.6}$$

D'autre part, dans l'espoir que les taux d'amortissement soient faibles, et donc que les fréquences de résonnances soient peu sensibles aux valeurs de ζ , la modélisation élément fini utilise comme première approche une recherche des fréquences propres du système conservatif (donc sans amortissement). C'est ce que vous avez fait en seconde année de l'ENSIM à l'aide du code de calcul Rdm6.

Le problème est donc de comparer des fréquences et des formes propres numériques qui sont réelles, avec des fréquences de résonnance et des formes propres expérimentales qui sont complexes. Comment le faire ?

On peut tout d'abord noter que si l'amortissement est proportionel, les formes propres du système conservatif et du système amorti sont les mêmes. La première étape est donc de déterminer si l'amortissement a la judicieuse propriété d'être proportionel . Il faut tester pour le système,

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = f,\tag{8.7}$$

s'il existe α et β tels que,

$$C = \alpha M + \beta K. \tag{8.8}$$

La connaissance de M, C et K, si elles sont de dimensions $n \times n$, fourni donc n^2 équations (sans tenir compte de la symétrie des matrices), à deux inconnues α et β .

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 125. Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet.

• Si l'amortissement est proportionnel, la comparaison des formes propres à l'aide de la matrice de MAC, peut être faite directement en utilisant les composantes réelles des vecteurs propres expérimentaux.

- Si l'amortissement n'est pas proportionnel, il faut calculer les vecteurs propres réels associés aux vecteurs propres complexes expérimentaux. On peut :
 - calculer la norme de chaque composante complexe, et lui affecter un signe + ou en fonction de la phase (+ si la phase est comprise entre -90° et 90°)
 - écrire une transformation de la forme propre complexes ϕ_c en forme propre réelle ϕ_r par ([4] paragraphe 4.3.1),

$$\phi_r = Re(\phi_c) + Im(\phi_c) \left(Re(\phi_c)^T Re(\phi_c) \right)^{-1} Re(\phi_c)^T Im(\phi_c)$$
(8.9)

- résoudre le problème aux valeurs propres avec amortissement : pour tout j entre 1 et n,

$$\begin{bmatrix} M^{-1}K & M^{-1}C \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{c} \phi_j \\ \lambda_j \phi_j \end{array} \right\} = -\lambda_j^2 \phi_j \tag{8.10}$$

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 128.Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet correspondant.

8.2.5 Réduction de modèle

Nous avons comparé n modes expérimentaux à n modes numériques. Dans la pratique, le nombre de modes numériques déterminés est bien plus grand que le nombre de modes expérimentaux, et les formes propres numériques sont bien plus complètes que les formes propres expérimentales car l'information n'a été recueillie qu'aux points où des accéléromètres étaient placés (ou bien où des impacts ont été fait).

Pour que la comparaison de forme propre soit possible, il faut réduire le nombre de degrés de liberté du vecteur propre numérique. Nous définirons donc des degrés de liberté "maîtres" et des degrés de liberté "esclaves" qui seront liés à ces degrés de liberté maître. Nous distinguerons 2 méthodes par le type de calcul qui définit le lien entre eux.

Que sont les degrés de liberté maitres et esclaves ? La réponse est dans la vidéo 108 disponible sur http://umotion.univ-lemans.fr/search/?q=108. Regarde-la, puis évalue son intérêt.

Réduction statique (de Guyan)

Si l'on souhaite obtenir tous les degrés de libertés maître nuls sauf l'un d'entre eux, un chargement peut être appliqué à la structure en ces noeuds maîtres. Les noeuds esclaves subissent aussi un déplacement : c'est le lien entre ce noeud maître et les esclaves.

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites le brevet 129. Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet correspondant.

Réduction dynamique

C'est une généralisation de la méthode précédente, car on tien compte de la pulsation ω : la réduction de Guyan , peut être interprétée comme une réduction à pulsation nulle.

Pour tester si vous maîtrisez cette méthode, faites les brevet 130 et 131. Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet correspondant.

8.2.6 Expansion de modèle

Pour vérifier que vous avez appréhendé la méthode décrite dans [4], paragraphe 4.5.1, faites les brevets 174 et 175. Si vous avez des difficultés, je vous invite à contacter le référent du brevet correspondant.

8.3 Un exemple de publication récente dans ce domaine

8.3.1 Updating of finite element models using vibration tests

Quelques mots clefs relatifs à l'article de Ladevèze et al. [8]:

éléments mixtes ; élévation de température si sollicitation cycliques ; caméra infra rouge ; grille rectangulaire ; projection exp-¿ model par minimisation fonction de déformation ; critère détection de défaut :

- forces résiduelles sur l'eq d'équilibre ; expansion maillage exp-¿ num : minimisation des forces résiduelles : pb de sensibilité ;

- erreur en relation de comportement (plus robuste) : champs statiquement et cinématiques admissible, puis énergie des résidus entre ceux-ci via la rigidité de la structure.

Chapter 9

Feedback

Pour faciliter vos réponses d'une séance à l'autre, veuillez noter ci-dessous :

- votre numéro d'anonymat :
- votre méthode CRAIES ou CRABE :

et incrémenter pour chaque séance

- le nombre de fiches dans votre boite de Leitner :
- le nombre de capacités obtenues :
- le nombre de brevet faits :
- le nombre de vidéos regardées :

puis flasher le QR code page suivante en fin de chapitre.

Si vous voulez savoir pourquoi l'enseignant vous demande ce feedback, je vous invite à regarder la vidéo Stratégies gagnantes pour une étudiante en méthode CRAIES ? Une réponse grâce à l'analyse en composantes principales. qui est disponible sur

http://umotion.univ-lemans.fr/videos/?tag=546.



Figure 9.1: Parcours des brevets : chaque couleur cible une capacité.

	233	311	062		476	477	486	479		
	060		073						096	481
RVB3P BPxMW g	317		273	085	540	306	288	256		483
										487
240	230	215	214	225	161	103	502	224	116	229
546										

Figure 9.2: Parcours des vidéos : chaque couleur cible une capacité.

Merci de flasher le QR code pour donner votre feedback sur cette séance, ou de saisir l'url suivante : https://sondage.univ-lemans.fr/limesurvey/index.php/928161?lang=fr

